Manuale di Istruzioni

N700E (5,5-320 kW)





AVVERTENZE SECONDO LE DIRETTIVE UL/cUL

Il numero di file HYUNDAI HEAVY INDUSTRY N700E INVERTER UL è E205705. Per la conferma della conformità UL, si prega di visitare il sito WEB: www.ul.com

Non connettere o disconnettere i cavi, o esequire controlli di segnale se il dispositivo è acceso. Vi sono parti estremamente delicate all'interno dell'inverter. Si prega di non toccare il circuito stampato (PWB) se il dispositivo è acceso.

Avvertenza, il tempo di scarico dei condensatori bus è di 5 minuti. Prima di procedere a controlli o cablaggi si prega di spegnere, attendere 5 minuti e controllare la tensione residua tra il terminale P(+) e N(-)con un misuratore, ecc. in modo da scongiurare eventuali rischi di scariche elettriche.

[Capacità di corto circuito] Questo inverter non è adatto ad un uso su un circuito capace di generare più di 5.000 RMS ampere simmetrici, con tensioni di 480VAC e 240VAC.

[Protezione sovra velocità] Questo inverter non è dotato di protezione contro la sovra velocità.

[Protezione contro il sovraccarico] Questo inverter è dotato di protezione contro il sovraccarico del motore. Il livello di protezione del sovraccarico è di 50-200% sulla piena emissione di corrente, il livello di sovraccarico può essere regolato mediante il codice **B031**. Consultare la guida o il catalogo dell'inverter N700E.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA ECM (COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA)

Si prega si seguire la lista sotto riportata per rispettare le direttive ECM e i suoi standard.

- 1. L'alimentazione dell'inverter N700E deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a. Fluttuazione di tensione +/- 10% o inferiore
 - b. Squilibrio di tensione +/- 3% o inferiore
 - c. Variazione di frequenza +/- 4% o inferiore
 - d. Distorsione di tensione THD = 10% 0 inferiore.
- 2. Misure di installazione
 - a. Utilizzare un filtro adatto all'inverter N700E
- 3. Cablaggio
 - a. Cavi schermati sono richiesti per il cablaggio del motore e la sua lunghezza deve essere inferiore a 20 metri.
 - b. L'impostazione della frequenza portante deve essere inferiore a 5kHz per soddisfare i requisiti **ECM**
 - c. Separare il circuito principale dal cablaggio segnale/circuito processo; in caso di funzionamento remoto con cavo connettore, l'inverter non sarà conforme alla ECM.
- Condizioni ambientali auando si usa il filtro
 - a. Temperatura aria dell'ambiente: -10 / + 50° C
 - b. Umidità: da 20 a 90 RH (senza condensa)
 - c. Vibrazione: 0,6G 10-55Hz (modelli N700E 5,5-22kW) 0,3G 10-55Hz (modelli N700E 30-132kW)
 - d. Ubicazione: 100 metri di altitudine s.l.m. o inferiore, indoor (senza gas corrosivi o polveri).

CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA PER LA BASSA TENSIONE (DBS)

La custodia protettiva deve essere conforme alla direttiva per la bassa tensione. L'inverter può essere conforme alla DBS attraverso il montaggio in un armadietto aggiungendo un coperchio come evidenziato nella figura 1.

1. Armadietto e coperchio. L'inverter va installato all'interno di un armadietto che abbia il grado di protezione IP2X; inoltre le superfici superiori dell'armadietto, facilmente accessibili, devono almeno rispettare i requisiti di protezione IP4X, o realizzate per prevenire l'ingresso di piccoli oggetti dentro dell'inverter.




Fig.1 Custodia inverter

COPPIA DI SERRAGGIO E GAMMA DI CABLAGGIO


La coppia stringente e la gamma di cablaggio per i terminali di campo sono marcate sulla parte adiacente al terminale o sul diagramma di cablaggio.

INTERRUTTORE CIRCUITO / DIMENSIONE FUSIBILI

L'unità deve essere connessa con un interruttore a tempo inverso, conforme UL LISTED, al circuito e testato 600V con le tensioni correnti, o un fusibile di protezione BRANCH (BCP) come da tabella sotto riportata.

| MODELLO | FUSIBILE [A] |
|----------------------|--------------|
| N700E-055HF/075HFP | 15 |
| N700E-075HF/110HFP | 20 |
| N700E-110HF/150HFP | 30 |
| N700E-150HF/185HFP | 40 |
| N700E-185HF/220HFP | 50 |
| N700E-220HF/300HFP | 60 |
| N700E-300HF/370HFP | 80 |
| N700E-370HF/450HFP | 100 |
| N700E-450HF/550HFP | 125 |
| N700E-550HF/750HFP | 150 |
| N700E-750HF/900HFP | 200 |
| N700E-900HF/1100HFP | 250 |
| N700E-1100HF/1320HFP | 300 |
| N700E-1320HF/1600HFP | 400 |
| N700E-1600HF/2000HFP | 600 |
| N700E-2200HF/2500HFP | 600 |
| N700E-2800HF/3200HFP | 800 |
| N700E-3500HF/3800HFP | 800 |

Il cablaggio di connessione a terra deve essere effettuato mediante un terminale ad anello chiuso conforme UL LISTED e CSA di misura idonea per la tipologia di cavo impiegata, il connettore deve essere crimpato con l'utilizzo di una pinza cimatrice idonea.



SICUREZZA

Per un funzionamento ottimale dell'inverter N700E si prega di leggere attentamente questo manuale e tutti gli adesivi attaccati all'inverter prima di procedere con l'installazione e l'uso. Si prega inoltre di seguire le istruzioni in maniera attenta e prudente. Mantenere il presente manuale a portata di mano per consultazioni rapide.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA.

- 1. INSTALLAZIONE
- Assicurarsi di mettere l'unità su materiale ignifugo come metallo, altrimenti c'è il pericolo di incendio.
- Assicurarsi di non mettere nulla altamente infiammabile nelle vicinanze, altrimenti c'è il pericolo di incendio.
- Non trasportare il dispositivo prendendolo per il coperchio superiore, prendetelo sempre dalla base dell'unità, sussiste il rischio di caduta e conseguenti danni all'apparecchio.
- Assicurarsi di non lasciare entrare corpi estranei, come, rifiuti di filo tagliato, spruzzi di saldatura, limature di ferro, fili, polvere, ecc. nell'inverter, altrimenti possono verificarsi casi di corto circuito e di
- Assicurarsi di installare inverter in un luogo che può sopportare il peso in base alle specifiche del testo.
 - (Capitolo 2. Installazione), diversamente potrebbe cadere conseguenti danni all'apparecchio. Con
- Assicurarsi di non installare e utilizzare un inverter che è danneggiato o con compo-nentistica mancante, non ne viene garantito il funzionamento
- Assicurarsi di installare l'inverter in una zona che non sia esposta a raggi solari diretti e che sia ben ventilata.
- Evitare l'installazione in ambienti con alte temperature, alta umidità o condensa, luoghi con polveri, gas corrosivi, gas esplosivi, gas altamente infiammabili, vapori causati da fluidi, danni causati dal sale, ecc. Altrimenti, c'è pericolo di incendio.
- Condizioni ambientali:

| Massima temperatura ambiente | 50° C |
|--------------------------------|--|
| Umidità ambiente | 90% RH o inferiore (senza condensa) |
| Temperatura di immagazzinaggio | -20 + 60° C |
| Altitudine | 1000 metri o meno s.l.m. |
| Vibrazione | 0,6G (5,5-22kW) 0,3G (30-132kW) |
| Ambiente interno | Assenza di gas corrosivi ed infiammabili, nebbia d'olio, |
| | polvere e sporco |
| Livello di inquinamento | 5,5-55kW: livello di inquinamento tipo 2 |

Nota: grado di inquinamento 2

L'inverter deve essere utilizzato in ambiente con livello di inquinamento 2. Rimedi tipici che possono ridurre concretamente il rischio di inquinamento conduttivo sono:

- L'uso di quadri/armadi elettrici non ventilati.
- L'uso di quadri/armadi elettrici dotati di filtro e ventilati, la cui ventilazione viene operata da una ventola forzata e perciò la ventilazione viene messa in atto da bocchette interne alla custodia che forniscono una quantità esaustiva di ventilazione.

2. CABLAGGIO

- Assicurarsi che l'unità sia collegata a massa.
- In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o incendio.
- I lavori di cablaggio devono essere effettuati da elettricisti qualificati, In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche e / o incendio.
- Implementare il cablaggio dopo aver verificato che l'alimentazione è spenta, in caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o di incendio.
- Effettuare il cablaggio solo dopo l'installazione del corpo principale, in caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o lesioni.
- Assicurarsi che la tensione di ingresso sia:
 - Trifase da 200 a 240V 50/60Hz
 - Trifase da 380 a 480V 50/60Hz
- Assicurarsi di non rendere monofase l'ingresso, altrimenti c'è il pericolo di danni all' unità e rischio d'incendio.

- Assicurarsi di non collegare l'alimentatore AC ai terminali di uscita (U, V, W), altrimenti c'è il pericolo di danni all'unità e rischio d'incendio.
- Assicurarsi di non collegare una resistenza direttamente ai terminali DC (P, RB), altrimenti c'è il pericolo di danni all'unità e rischio d'incendio.
- Assicurarsi di installare un interruttore differenziale o il/i fusibile/i che è /sono la fase stessa di alimentazione principale nel circuito operazione, diversamente esiste il rischio di danni all'unità e d'incendio.
- Per quanto riguarda i conduttori del motore, gli interruttori differenziali, i contattori elettromagnetici, assicurarsi di utilizzare quelli con caratteristiche conformi alla potenza (nominale). Altrimenti c'è il pericolo di danni all'unità e rischio d'incendio.
- Non interrompere il funzionamento spegnendo i contattori elettromagnetici sul circuito primario o lati secondari dell'inverter, c'è il pericolo di danni all'unità o rottura della macchina.
- Stringere le viti con la coppia di fissaggio specificata. Verificare in modo che non vi sia allentamento delle viti, diversamente possono verificarsi anomalie di funzionamento e/o lesioni al personale.



3. CONTROLLO E FUNZIONAMENTO

- Mentre l'inverter è sotto tensione, non aprire il coperchio frontale, altrimenti esiste il pericolo di scariche elettriche.
- Fare attenzione a non azionare gli interruttori con le mani umide, esiste il pericolo di scariche elettriche.
- Mentre l'inverter è sotto la tensione, assicurarsi di non toccare i terminali dell'inverter, anche quando il dispositivo non funziona, altrimenti esiste il pericolo di scariche elettriche.
- Se viene selezionata la funzione di riavvio, il dispositivo potrebbe improvvisamente ripartire dopo il arresto di emergenza. Fare attenzione a non avvicinarsi all'apparecchio. (Assicurarsi di progettare l'apparecchiature in modo che la sicurezza personale sia garantita anche se l'attrezzatura si riavviasse); altrimenti esiste il pericolo di scariche elettriche e/o lesioni.
- Nell'ipotesi di una temporanea mancanza di alimentazione, l'inverter può riavviare il motore dopo il ripristino dell'alimentazione, se viene dato il comando. Se un riavvio improvviso può causare situazioni di pericolo per il personale, assicurarsi di realizzare un circuito in modo che non si riavvii dopo il ripristino dell'alimentazione. In caso contrario, esiste il pericolo di lesioni.
- Il pulsante di Stop è valido solo quando la funzione è attivata. Assicurarsi che vi sia un cavo di emergenza separato dal tasto di arresto dell'inverter, In caso contrario, esiste il pericolo di lesioni.
- Con il comando di funzionamento attivo, se un allarme viene resettato, l'inverter può ripartire improvvisamente. Assicurarsi di dare il comando di reset allarme dopo aver verificato che il comando di funzionamento sia spento. In caso contrario, esiste il pericolo di lesioni.
- Fare attenzione a non toccare le parti interne dell'inverter mentre esso é in funzione o di non mettere una barra di corto circuito in esso. In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o incendio.
- Le alette di raffreddamento possono raggiungere alte temperature. Fare attenzione a non toccarle, sussiste il pericolo di ustioni
- Il funzionamento dell'inverter può essere facilmente regolato dalla bassa alla alta velocità. Assicurarsi di farlo funzionare solo dopo aver controllato la tolleranza del motore e della macchina. In caso contrario, esiste il pericolo di lesioni.
- Installare un dispositivo di interruzione, se necessario, in caso contrario, esiste il pericolo di lesioni.
- Se il motore funziona a frequenze superiore a quelle di impostazione standard (50Hz/60Hz), assicurarsi di controllare le velocità del motore e della macchina presso i relativi costruttori. Procedere solo dopo aver ottenuto il loro consenso. Altrimenti, c'è pericolo di rottura dell'apparecchiatura.
- Controllare quanto segue prima e durante la prova di funzionamento:
 - La direzione del motore è corretta?
 - E' stata impostata correttamente la funzione trip dell'inverter per l'accelerazione o decelerazione?
 - Sono stati impostati correttamente il numero di giri del motore e la frequenza?
 - Ci sono state le vibrazioni del motore o rumori anomali?

Altrimenti, c'è pericolo di rottura della macchina.

Il reattore AC deve essere installato quando l'alimentazione non è stabile, in caso contrario, inverter può rompersi.



4. MANUTENZIONE, ISPEZIONE E RICAMBIO COMPONENTI

- Dopo aver tolto l'alimentazione d'ingresso, non eseguire la manutenzione e controlli per almeno 10 minuti. In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche.
- Assicurarsi che solo persone qualificate intervengano in caso di manutenzione, ispezione e / o sostituzione di parti dell'unità
- Prima di iniziare il lavoro, levare gli oggetti metallici indossati dal lavoratore quali orologio, bracciali, ecc. e Assicurarsi di utilizzare utensili isolati. In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o lesioni.

5. <u>ALTRE RACCOM</u>ANDAZIONI

Non modificare l'unità in nessun modo, in caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o lesioni, oltre alla perdita della garanzia sul prodotto.

| | | INDICE | pagina |
|----|------------------|---|--------|
| 1 | | DESCRIZIONE GENERALE | |
| | 1.1 | Ispezione e disimballaggio | 9 |
| | 1.1.1 | Ispezione dell'Unità | |
| | 1.1.2 | Manuale di Istruzioni | |
| | 1.2 | Domande e Garanzia dell'Unità | 10 |
| | 1.2.1 | Domande sull'Unità | |
| | 1.2.2 | Garanzia dell'Unità | |
| | 1.3 | Aspetto | 11 |
| 2 | | Installazione e Cablaggio | 12 |
| | 2.1 | Installazione | 12 |
| | 2.1.1 | Installazione | 14 |
| | 2.2 2.2.1 | Cablaggio Diagramma del terminale di connessione (tipo SINK) | 15 |
| | 2.2.1 | Cablaggio del circuito principale | 16 |
| | 2.2.2 | Diagramma del terminale di connessione | 20 |
| | 2.2.4 | Cablaggio dell'operatore digitale | 22 |
| 3 | 2.2.7 | Funzionamento | |
| | 3.1 | Operazioni | 24 |
| | 3.1.1. | Comando di funzionamento e di frequenza attraverso il terminale di controllo | |
| | 3.1.2. | Comando di funzionamento e di frequenza dal operatore digitale | |
| | 3.1.3 | Comando di funzionamento e di frequenza sia dal terminale di controllo sia da | |
| | 0.1.0 | operatore digitale | |
| | 3.2 | Test Run (Prova di funzionamento) | 24 |
| | 3.2.1. | Operazioni di funzionamento e di frequenza dal terminale di controllo | 25 |
| | 3.2.2. | Impostazioni di funzionamento e di frequenza operatore digitale | 26 |
| | | LISTA DEI CODICI | |
| 4 | | Parametri | 27 |
| | 4.1 | Riguardo al comando digitale | |
| | 4.1.1 | Nomi e componenti del comando digitale di un tipo standard | |
| | 4.2 | Lista dei Codici | |
| | 4.2.1 | Modalità Monitor (gruppo D) | 30 |
| | 4.2.2 | Modalità Monitor di avvertimento e trip (gruppo D) | 30 |
| | 4.2.3 | Funzioni fondamentali | 31 |
| | 4.2.4 | Funzionalità di impostazione estese (gruppo A) | 32 |
| | 4.2.5 | Impostazioni della curva di funzionamento (gruppo B) | 38 |
| | 4.2.6 | Impostazione condizioni di funzionamento (gruppo C) | 41 |
| | 4.2.7 | Impostazione ingresso terminale intelligente (gruppo H) | 44 |
| | | Attenzione: N700E-1600HF/2000HFP ~N7000E-3500HF/3800HFP non supportano la modalità espansa del gruppo H . | |
| 5 | | Utilizzo Terminali Intelligenti | |
| | 5.1 | Liste Terminali Intelligenti | 46 |
| | 5.2 | Funzione Terminale Monitor | 48 |
| | 5.3 | Funzionalità del terminale intelligente d'ingresso | 49 |
| | 5.4 | Funzionalità del terminale intelligente d'uscita | 61 |
| | 5.5 | Controllo Vettoriale Sensorless [SVC] | 67 |
| | 5.6 | Funzione di regolazione automatica | 67 |
| | | N700E-1600HF/2000HFP ~N7000E-3500HF/3800HFP non supportano Sensorless Vector Control | |
| 6 | | Funzione Protettiva | 70 |
| 7 | | Risoluzione Problemi | 72 |
| 8 | | Manutenzione ed Ispezione | 74 |
| | 8.1 | Avvisi e Precauzione Generali | |
| | 8.2 | Componenti da ispezionare | 75 |
| | 8.3 | Misure elettriche generali per inverter | 76 |
| 9 | | Comunicazione RS485 | 77 |
| 10 | | Specifiche | 81 |

| 10.1 | Lista Specifiche Standard | 81 |
|------|---------------------------|----|
| 10.2 | Dimensioni | 85 |



| 1 | | DESCRIZIONE GENERALE | |
|---|-----|----------------------------|--|
| | 1.1 | Ispezione e disimballaggio | |

Si prega di aprire il cartone, rimuovere l'inverter e controllare i seguenti elementi:

- (1) Verificare che la confezione contenga un manuale di istruzione dell'inverter.
- (2) Assicurarsi che non ci siano danni (o parti rotte del corpo) durante il trasporto dell'unità.
- (3) Verificare che il prodotto sia quello ordinato controllando l'apposita etichetta.

Nel caso ci siano danni all'unità o componenti mancanti, si prega di contattare la HYUNDAI.




Fig.1.1 Aspetto dell'inverter N700E




Fig.1.2 Contenuti di etichetta con le specifiche

1.1.2 Manuale di Istruzioni

Questo è il manuale operativo per gli inverter N700E. Prima di utilizzare l'inverter, leggere attentamente il manuale. Dopo aver letto questo manuale, tenetelo a portata di mano per ulteriori riferimenti.

| 1.2 | Domande e Garanzia dell'Unità | |
|-------|-------------------------------|--|
| 1.2.1 | Domande sull'unità | |

Per qualsiasi domanda riguardante il danneggiamento dell'unità, parte sconosciute o qualsiasi informazione ulteriore, si prega di contattare la filiale locale HYUNDAI fornendo le seguenti informazioni.

- 1. Modello di Inverter
- 2. Numero di Produzione (Numero di Serie)
- 3. Data di acauisto
- 4. Motivo della chiamata
- parte danneggiata e la sua condizione, ecc
- parti sconosciute e il loro contenuto, ecc

1.2.2 Garanzia dell'Unità

Il periodo di garanzia per unità è di un anno dalla data di acquisto. Tuttavia la garanzia sarà considerata non valida nei seguenti casi;

- Uso non coretto come indicato in questo manuale, o tentativo di riparazione da parte di personale non autorizzato.
- Qualunque danno diverso da quelli di trasporto (che dovrebbero essere comunicato immediatamente).
- Utilizzo dell'unità oltre dei limiti dalla specifica tecnica.
- Disastri naturali: terremoti, fulmini, ecc

La garanzia riguarda il solo inverter, i danni causati ad altre apparecchiature a causa del cattivo funzionamento dell'inverter non sono coperti dalla garanzia.

Qualsiasi controllo o riparazione dopo il periodo di garanzia (un anno) non è coperto dalla stessa. Durante il periodo di garanzia qualsiasi controllo o riparazione effettuati a causa del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, sarà considerato fuori garanzia e pertanto a totale carico dell'utente. Per ulteriori informazione riguardanti la garanzia, si prega di contattare la filiale locale HYUNDAI.

1.3 **Aspetto**






Fig.1.3 Aspetto dell'inverter N700E-055HF/075HFP N700E-220HF/320HFP





Fig.1.3.1 Aspetto dell'inverter N700E-300HF/370HFP ~ N700E-1320HF/1600HFP






Fig.1.3.2 Aspetto dell'inverter N700E-1600HF/2000HFP \sim N700E-2200HF/2500HFP






Fig.1.3.3 Aspetto dell'inverter N700E-2800HF/3200HFP ~ N700E-3500HF/3800HFP

2 **INSTALLAZIONE E CABLAGGIO** 2.1 Installazione

- Assicurarsi di mettere l'unità su materiale ignifugo come metallo, altrimenti c'è il pericolo di incendio.
- Assicurarsi di non mettere nulla altamente infiammabile nelle vicinanze, altrimenti c'è il pericolo di incendio.
- Non trasportare il dispositivo prendendolo per il coperchio superiore, prendetelo sempre dalla base dell'unità, sussiste il rischio di caduta e conseguenti danni all'apparecchio.
- Assicurarsi di non lasciare entrare corpi estranei, come, rifiuti di filo tagliato, spruzzi di saldatura, limature di ferro, fili, polvere, ecc. nell'inverter, altrimenti possono verificarsi casi di corto circuito e di
- Assicurarsi di installare inverter in un luogo che può sopportare il peso in base alle specifiche del testo. • (Capitolo 2. Installazione), diversamente potrebbe cadere conseguenti danni all'apparecchio. Con
- Assicurarsi di non installare e utilizzare un inverter che è danneggiato o con compo-nentistica mancante, non ne viene garantito il funzionamento
- Assicurarsi di installare l'inverter in una zona che non sia esposta a raggi solari diretti e che sia ben ventilata.
- Evitare l'installazione in ambienti con alte temperature, alta umidità o condensa, luoghi con polveri, gas corrosivi, gas esplosivi, gas altamente infiammabili, vapori causati da fluidi, danni causati dal sale, ecc. Altrimenti, c'è pericolo di incendio.

2.1.1 Installazione


1. Trasporti

Questo inverter è dotato di parti in plastica. Quindi, maneggiare con cura. Non stringere eccessivamente la parete di fissaggio, perché potrebbe rompersi causando un rischio di caduta.

Non installare o utilizzare l'inverter qualora risulti danneggiato o manchino delle parti.

2. Superficie per il montaggio d'inverter

La temperatura del dissipatore dell'inverter può raggiungere temperature molto elevate. La superficie di montaggio, deve essere realizzato in un materiale non infiammabile (cioè acciaio) Evitando il rischio di incendio. L'attenzione deve essere fatta anche all'interstizio d'aria che circonda l'inverter. Specialmente, quando esiste una fonte di calore come una variazione di resistenza di un reattore.



Assicurare un sufficiente spazio per la ventilazione in modo da evitare il surriscaldamento (Notal) 10 cm o di più

Fig. 2.1 Superficie per il montaggio dell'inverter

3. Ambiente operativo e temperatura ambiente

La temperatura ambiente che circonda l'inverter non deve superare i seguenti valori (da -10 a 40°C). La misura di temperatura deve essere fatta nelle immediate vicinanze dell'inverter, mostrata nel diagramma indicato sopra. Se la temperatura supera la temperatura ammissibile, la durata media dei componenti sarà abbreviata specialmente nel caso di condensatori.

4. Ambiente operativo e umidità

L'umidità che circonda l'inverter dovrebbe essere entro il limite del campo ammissibile percentuale (da 20% a 90%). In nessun caso l'inverter deve essere in un ambiente in cui c'è la possibilità dell'ingresso di umidità. Evitare anche che l'inverter sia montato in un luogo che è esposto a diretti raggi solari.

5. Ambiente operativo e aria


Installare l'inverter in un luogo privo di polvere, gas corrosivi, gas esplosivi, gas combustibili, nebbia di liquido refrigerante e acqua marina.

6. Posizione di montaggio

Montare l'inverter in posizione verticale utilizzando viti e rondelle. La superficie di montaggio non dovrebbe essere sottoposta a vibrazioni ed anche in modo da poter facilmente sostenere il peso dell'inverter.

7. Ventilazione per l'installazione in custodia

Se uno o più inverter vengono installati in una custodia deve essere installato un ventilatore; di seguito c'è una guida per il posizionamento del ventilatore prendendo in considerazione il flusso d'aria. Il posizionamento dell'inverter rispetto al ventilatore e il flusso d'aria è molto importante. Se questo posizionamento è sbagliato, il flusso d'aria intorno all'inverter diminuisce e la temperatura circostante si alza. Quindi, per favore, assicurarsi che la temperatura sia entro il limite dei valori consentiti.



2.2 Cablaggio

- Assicurarsi che l'unità sia collegata a massa.
- In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o incendio.
- I lavori di cablaggio devono essere effettuati da elettricisti qualificati, In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche e / o incendio.
- Implementare il cablaggio dopo aver verificato che l'alimentazione è spenta, in caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o di incendio.
- Effettuare il cablaggio solo dopo l'installazione del corpo principale, in caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o lesioni.
- Assicurarsi che la tensione di ingresso sia:
 - Trifase da 200 a 240V 50/60Hz
 - Trifase da 380 a 480V 50/60Hz
- Assicurarsi di non rendere monofase l'ingresso, altrimenti c'è il pericolo di danni all' unità e rischio d'incendio.
- Assicurarsi di non collegare l'alimentatore AC ai terminali di uscita (U, V, W), altrimenti c'è il pericolo di danni all'unità e rischio d'incendio.
- Assicurarsi di non collegare una resistenza direttamente ai terminali DC (P, RB), altrimenti c'è il pericolo di danni all'unità e rischio d'incendio.
- Assicurarsi di installare un interruttore differenziale o il/i fusibile/i che è /sono la fase stessa di alimentazione principale nel circuito operazione, diversamente esiste il rischio di danni all'unità e d'incendio.
- Per quanto riguarda i conduttori del motore, gli interruttori differenziali, i contattori elettromagnetici, assicurarsi di utilizzare quelli con caratteristiche conformi alla potenza (nominale). Altrimenti c'è il pericolo di danni all'unità e rischio d'incendio.
- Non interrompere il funzionamento spegnendo i contattori elettromagnetici sul circuito primario o lati secondari dell'inverter, c'è il pericolo di danni all'unità o rottura della macchina.
- Stringere le viti con la coppia di fissaggio specificata. Verificare in modo che non vi sia allentamento delle viti, diversamente possono verificarsi anomalie di funzionamento e/o lesioni al personale.

Diagramma del Terminale di Connessione (tipo SINK)




Fig.2.2 Diagramma dei Comandi di Connessione (Tipo SINK)

| Spiegazione comandi circuito principale | | |
|---|----------------------------------|--|
| simbolo | nome comando | descrizione |
| $R, S, T (L_1, L_2, L_3)$ | Alimentazione Principale | Connettere la corrente alternata |
| U, V, W (T ₁ , T ₂ , T ₃) | Output Inverter | Collegare il motore trifase |
| PD,P (+1,+) | Reattore DC | Rimuovere la barra di cortocircuito tra PD e P, |
| P, RB (+,B+) | Resistenza Frenatura Esterna | Collegare la resistenza di frenatura esterna opzionale |
| P,N | Resistenza Frenatura Esterna | Collegare la resistenza di frenatura esterna opzionale |
| G | Terminali messa a terra inverter | Comando di Messa a Terra |

Tavola 2.1 Spiegazione dei terminali del circuito principale

Terminali del circuito di controllo

| segnale simbolo comando | | nome comando | funzione comando | |
|-------------------------|-------------------|---|--|--|
| | P24 | Alimentazione Interfaccia | 24VDC ±10%, 35mA | |
| | 6(RS) | Ingresso Terminale Intelligente | | |
| | 5(AT) | Comando di Marcia Indietro (RV), Comando | Ingresso di Contatto: | |
| | 4(CF2) | Avanti Veloce(FW), Comandi Multi velocità | Chiuso: ON (in funzione) | |
| | 3(CF1) | 4(CF1-4), Acceleraz./Deceleraz. 2-Tempi | Aperto: OFF(stop) | |
| Segnale in | 2(RV) | (2CH), Reset(RS), Blocco Comando Software | Minimo ON | |
| ingresso | 1 (FW) | (SFT), Protezione Partenza Inaspettata (USP), Free Run Stop (FRS), Operazione di Jogging (JG), Trip Esterno (EXT), ingresso a 3 cavi (STA,STP,F/R) | TEMPO :12ms o superiore | |
| | СМ1 | Comando Comune per il segnale d'ingresso o di monitor | | |
| Segnale monitor | I FM | | Misuratore Frequenza Analogica | |
| | Н | Frequenza di alimentazione | 0-10VDC | |
| Segnale | 0 | Comando di Frequenza del terminale di alimentazione (tensione) | 0-10VDC | |
| Comando di Frequenza | Ol | Comando del Terminale di Frequenza (corrente) | 4-20mA | |
| | L | Alimentazione Analogica Comune | Ingresso impedenza 195Ω | |
| Uscita intelligente | AL0 AL1 AL2 | Segnali d'uscita intelligente: In condizioni normali, alimentazione chiusa : ALO-AL2 (chiusa) In condizioni anomale : ALO-AL1 (chiusa) | 250VAC 2,5A Carico resistivo 0,2A Carico induttivo 30VDC 3,0A Carico resistivo 0,7A Carico induttivo | |

Tavola 2.2 Comandi del circuito di controllo

2.2.2 Cablaggio del circuito principale

Durante il cablaggio dell'inverter aspettare almeno 10 minuti prima di rimuovere il coperchio. Dopo aver tolto il coperchio assicurarsi che la lampada di "condensatori di carichi" non sia illuminata. Il controllo finale deve essere sempre fatto con il tester di tensione. Dopo aver tolto la tensione di alimentazione c'è un ritardo di tempo prima che i condensatori dissipino la loro carica

- 1. Morsetti della alimentazione di potenza (R, S e T).
 - Collegare i morsetti della alimentazione di potenza (R, S e T) alla rete di alimentazione attraverso il contattore elettromagnetico o l'interruttore differenziale. N700 raccomanda di collegare il contattore elettromagnetico ai morsetti di alimentazione principale, perché quando la funzione protettiva di inverter opera, isola l'alimentazione e impedisce il verificarsi di danni ed incidenti.
 - Questa unità è adatta solo per alimentazioni trifase. Assicurarsi di non alimentare un inverter trifase con alimentazione monofase. Altrimenti, c'è la possibilità di un danneggiamento e di pericolo di incendio. Se avete bisogno di una singola unità di alimentazione monofase, si prega di contattare la filiale locale HYUNDAY. L'inverter entra nella seguente condizione al verificarsi della fase aperta se è selezionata:
 - Fase R(L1), Fase S(L2) e fase T(L3), condizione fase spenta: essa diventa condizione di funzionamento monofase. Durante il funzionamento, potrebbero verificarsi, ad esempio, una carenza di tensione o fase, o condizione di funzionamento fase, sovracorrente. Non utilizzare l'unità in condizioni di fase aperta. Il modulo convertitore può essere danneggiato a causa delle citate condizioni. Prestare attenzione quando:
 - -Esiste un squilibrio della tensione di alimentazione superiore al 3%
 - -La capacità di alimentazione è più di 10 volte superiore della capacità di inverter e oltre 500kV del quadro.

-Un cambiamento drastico della tensione di alimentazione, quale ad es. l'accensione / spegnimento della tensione di alimentazione, non dovrebbe essere fatto più di tre volte in un minuto. L'operazione potrebbe danneggiare l'inverter.

- 2. Morsetti di uscita dell'inverter (U, V, e W)
 - Utilizzo di un cavo di sezione adeguata può prevenire la caduta di tensione. Specialmente della derivazione di bassa freguenza, il momento di rotazione del motore viene ridotto tramite la caduta di tensione del cavo. Non installare condensatori di rifasamento o assorbitori di sovratensione all'uscita. L'inverter si spegne o danneggia i condensatori o assorbitori. Nel caso in cui la lunghezza del cavo supera i 20 metri, è possibile che venga generata una tensione impulsiva e causi dei danni al motore l'induttanza del filo. Quando deve essere installato un filtro EMC si prega di contattare la filiale locale HYUNDAI. Nel caso in cui devono essere installati due o più motori, installare sempre un relè termico per ciascun motore, tenendo presente la loro corrente nominale.
- 3. Reattore di corrente (DCL) morsetti di collegamento (PD, P). Questi sono dei morsetti che collegano la il reattore di corrente DCL (optional) in modo da migliorare il gradiente di potenza. La barra corta è collegata ai morsetti direttamente in fabbrica, se si intende collegare un DCL sarà necessario scollegare la barra corta. Quando non si usa un DCL. Non disconnettere la barra corta.
- 4. Collegamento della resistenza esterna di frenatura Il circuito di frenatura a recupero (BRD) è incorporato come standard. Quando necessità disporre di un dispositivo di frenatura, installare una resistenza esterna di frenatura ai morsetti(P, RB). La lunghezza del cavo deve essere inferiore a 5 metri, airare i due fili di collegamento per ridurre l'induttanza. Non collegare qualsiasi altro dispositivo diverso da quello della resistenza esterna di frenatura a questi morsetti. Quando viene installata una resistenza di frenatura esterna assicurarsi che la resistenza sia correttamente emessa per limitare la corrente assorbita attraverso la BRD.
- 5. Morsetti di collegamento del sezionatore rigenerativo (P,N). Gli inverter nominali oltre i 30KW non contengono un circuito BRD. Se la frenata rigenerativa richiede un circuito BRD (opzionale) questi deve avere una resistenza (opzionale). Collegare i morsetti dell'unita esterna di frenata rigenerativa (P,N) ai morsetti (P,N) dell'inverter. La resistenza di frenatura viene poi cablata all'interno dell'unità di frenatura esterna e non direttamente all'inverter. La lunghezza del cavo deve essere inferiore ai 5 metri, al fine di ridurre induttanza, intrecciare i fili di collegamento.
- 6. Circuito di terra (G) Assicurarsi di connettere l'inverter e il motore al circuito di terra, al fine di prevenzione di scariche elettriche. L'inverter e il motore devono essere messi a terra in maniera appropriata, si prega di rispettare tutte le normative di sicurezza elettrica locali.

N.B. Nel caso di collegamento di 2 o più inverter, fare attenzione a non utilizzare un ciclo che possa causare qualche malfunzionamento allo stesso.




Fig.2.3 Collegamento di terra (G)

Lunghezza cavo consigliata tra il Driver e il Motore


| Lunghezza cavo | 50 metri | < 100 metri | >100m |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Frequenza portante | 15kHz o inferiore | 5kHz o inferiore | 2kHz o inferiore |

Cablaggio dei terminali del Circuito Principale

Il Cablaggio dei terminali del circuito principale per l'inverter sono riportati qui sotto.

| cablaggio terminali | inverter tipo | vite | larghezza |
|--|--|------|-----------|
| R S T PD P RB U V W (T1) (T2) (T3) | N700E-055LF/075LFP N700E-075LF/110LFP N700E-055HF/075HFP N700E-075HF/110HFP N700E-110HF/150HFP | M4 | 10,6 mm |
| R S T PD P RB U V W (L1) (L2) (L3) (+1) (+) (+) G G | N700E-110LF/150LFP | M5 | 13,0 mm |
| R S T PD P RB U V W (T1) (T2) (T3) | N700E-150LF/185LFP N700E-150HF/185HFP N700E-185HF/220HFP N700E-220HF/300HFP | M5 | 13,0 mm |
| R S T PD P RB U V W (T1) (T2) (T3) | N700E-185LF/220LFP N700E-220LF | M6 | 17,0 mm |
| R S T PD P N U V W (11) (12) (13) (+1) (+) (+) (-) (T1) (T2) (T3) | N700E-300HF/370HFP N700E-370HF/450HFP | M6 | 17,0 mm |
| R S T PD P N U V W (L1) (L2) (L3) (+1) (+) (-) (T1) (T2) (T3) G G | N700E-450HF/550HFP N700E-550HF/750HFP | M8 | 22,0 mm |
| R S T PD P N U V W (L1) (L2) (L3) (+1) (+) (-) (T1) (T2) (T3) | N700E-750HF/900HFP N700E-900HF/1100HFP | M8 | 29,0 mm |
| R S T PD P N U V W (L1) (L2) (L3) (+1) (+) (-) (T1) (T2) (T3) | N700E-1100HF/1320HFP N700E-1320HF/1600HFP | M10 | 30,0 mm |
| PD P N (+1) (+) (+) (+) (+1) (L2) (L3) (T1) (T2) (T3) | N700E-1600HF/2000HFP N700E-2200HF/2500HFP | M10 | 38,0 mm |
| PD P N (+1) (+) (+) (-1) (L2) (L3) (T1) (T2) (T3) | N700E-2800HF/3200HFP N700E-3500HF/3800HFP | M13 | 38,0 mm |

Tavola 2.3 Cablaggio Terminali Circuito Principale



Nota 1 : L'apparecchiatura HYUNDAI è utilizzabile per motore standard a quattro poli a gabbia di scoiattolo.

Nota 2 : Assicurarsi di considerare la capacità dell'interruttore da utilizzare.

Nota 3: Assicurarsi di utilizzare cavi di sezione maggiore, per le linee elettriche, se la distanza supera i 20m.

Note 4 : Accertarsi di utilizzare un cavo di messa a terra della stessa sezione della linea di alimentazione.

Nota 5: Usare 0.75mm² per AL.

Separato dalla somma (distanza di cablaggio tra inverter e alimentazione, da inverter a motore) per la corrente sensibile dell'interruttore differenziale (ELB). Distanza di cablaggio

| Distanza cablaggio | Sensibilità corrente [mA] |
|--------------------|---------------------------|
| 100 metri o minore | 50 |
| 275 metri o minore | 100 |

Tavola 2-4 Sensibilità Corrente a seconda

Nota 6 : Quando si utilizza la linea CV e il cablaggio è in condotto metallico rigido, perdita dei flussi.

Nota 7 : La IV linea è elevata costante dielettrica. Quindi Incrementare la corrente di 8 volte. Pertanto, utilizzare una corrente sensibile 8 volte più grande di quella della lista di sinistra. E se la distanza di filo è superiore a 100 m, utilizzare linea CV.

| nota | nome | funzione |
|------|---|---|
| (1) | ingresso reattore (controllo armonico, coordinamento elettrico, miglioramento fattore di potenza) | è utilizzato quando il tasso di tensione di squilibrio è del 3% o più e la potenza è 500 kVA o più, vi è un rapido cambiamento nella potenza. Inoltre, migliora il fattore di potenza |
| (2) | Filtro antirumore inverter | riduce il rumore generato, comune tra l'alimentazione e la terra, così come il rumore normale. Da inserire nel lato primario dell'inverter |
| (3) | filtro antirumore radio (zero-reattore in fase) | L'utilizzo dell'inverter può causare disturbi radio alla periferia attraverso le linee elettriche. Questo dispositivo riduce il rumore. |
| (4) | Filtro antidisturbo radio d'entrata (condensatore di filtro) | riduce il rumore della radiazione emessa dal filo in ingresso |
| (5) | Resistenza rigenerativa di Frenata | viene utilizzata per applicazioni che necessitano di aumentare la coppia frenante dell'inverter o per attivare e disattivare frequentemente un elevato carico di inerzia |
| (6) | Filtro antirumore uscita | riduce il rumore delle radiazioni emesse dal filo di collegamento tra inverter e motore. Riduce l'emissione di onde radio, è utilizzato per prevenire malfunzionamenti del sensore e strumenti di misura |
| (7) | Filtro antidisturbo radio (Reattore fasezero) | riduce il rumore generato all'uscita dell'inverter. (é possibile utilizzarlo sia per l'ingresso e per l'uscita.) |
| (8) | uscita alternanza reattore Riduzione vibrazioni, Relè termico, impedendo un'errata appli- cazione. Il funzionamento motore-inverter genera vibrazioni superiori a quelle della rete commerciale. | installata tra l'inverter e il motore riduce il "ripple" di coppia. Quando la lunghezza del cavo tra l'inverter e il motore è lungo 10 metri o più, è necessaria una contromisura per evitare il malfunzionamento del termico prodotto da armoniche in seguito dell'accensione dell'inverter. C'è la possibilità di usare un sensore di corrente al posto del relè termico. Filtro LCR filtro sinusoidale in uscita |

Tavola 2-5 Accessori Opzionali per prestazioni ottimizzate

Apparecchiature comunemente impiegabili (a pieno carico)

| Classe | Potenza motore in Uscita [kW] | Modello Inverter | Linee Alimentazione R,S,T U,V,W, P [mm²] | Resistenza Esterna tra P e RB [mm²] | Dimensione Vite Terminale | Coppia [Nm] | Interruttore MCCB [A] |
|--------|-------------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | 5,5 | N700E-055LF/075LFP | >6 | 6,0 | M4 | 1,2 | 50 |
| | 7,5 | N700E-075LF/110LFP | >10 | 6,0 | M4 | 1,2 | 50 |
| 200V | 11 | N700E-110LF/150LFP | >16 | 6,0 | M5 | 3,0 | 75 |
| 2007 | 15 | N700E-150LF/185LFP | >25 | 16 | M5 | 3,0 | 100 |
| | 18,5 | N700E-185LF/220LFP | >30 | 16 | M6 | 4,5 | 150 |
| | 22 | N700E-220LF | >35 | 16 | M6 | 4,5 | 150 |
| | 5,5 | N700E-055HF/075HFP | >4 | 4,0 | M4 | 1,2 | 30 |
| | 7,5 | N700E-075HF/110HFP | >4 | 4,0 | M4 | 1,2 | 30 |
| | 11 | N700E-110HF/150HFP | >6 | 6,0 | M4 | 1,2 | 50 |
| | 15 | N700E-150HF/185HFP | >10 | 10 | M5 | 3,0 | 50 |
| | 18,5 | N700E-185HF/220HFP | >16 | 10 | M5 | 3,0 | 75 |
| | 22 | N700E-220HF/300HFP | >25 | 10 | M5 | 3,0 | 75 |
| | 30 | N700E-300HF/370HFP | >25 | - | M6 | 4,5 | 100 |
| | 37 | N700E-370HF/450HFP | >35 | - | M6 | 4,5 | 100 |
| 400V | 45 | N700E-450HF/550HFP | >35 | - | M8 | 6,0 | 150 |
| 4007 | 55 | N700E-550HF/750HFP | >70 | - | M8 | 6,0 | 175 |
| | 75 | N700E-750HF/900HFP | >35x2 | - | M8 | 6,0 | 225 |
| | 90 | N700E-900HF/1100HFP | >35x2 | - | M8 | 6,0 | 225 |
| | 110 | N700-1100HF/1320HFP | >50x2 | - | M10 | 10 | 350 |
| | 132 | N700E-1320HF/1600HFP | >80x2 | - | M10 | 10 | 350 |
| | 160 | N700E-1600HF/2000HFP | >90x2 | - | M10 | 10 | 311 |
| | 220 | N700E-2200/2500HFP | >110x2 | - | M10 | 10 | 427 |
| | 280 | N700E-2800/3200HFP | >150x2 | - | M10 | 10 | 544 |
| | 350 | N700E-3500HF/3800HFP | >180x2 | - | M10 | 10 | 680 |

Diagramma del terminale di connessione


Diagramma di Connessione del Terminale

1.Il terminale del circuito di controllo degli inverter è connesso con il pannello di controllo dell'unità.



Cablaggio


- 2.Entrambi i terminali CM1 e L sono isolati al terminale comune, sia quello di ingresso sia quello di uscita. Si raccomanda di accorciare o di collegare il circuito di terra a questi terminali comuni.
- 3. Per i cavi di ingresso e di uscita dei terminali del circuito di controllo utilizzare un cavo schermato e twistato. Collegare il cavo schermato al terminale comune.
- 4. Limitare i fili di collegamento fino a 20 metri.
- 5. Separare il cablaggio del circuito di controllo dalla rete elettrica e dal cablaggio di controllo relè.



- 6.Quando si utilizza relè per il terminale FW o un terminale di ingresso intelligente utilizzare un relè di controllo che è progettato per funzionare con 24Vdc.
- 7. Non cortocircuitare i terminali analogici di tensione H e L o i terminali interni di potenza PV24 e tutti i CM1. Altrimenti, esiste il rischio di danni all'Inverter.
- 8.Non cortocircuitare i terminali analogici di tensione H e L o dei terminali di alimentazione interna PV24 a tutti i CM1. Altrimenti c'è il rischio di danneggiamento dell'inverter.
- 9. Quando si collega un termistore per il TH e il terminale di tutte le CM1, torcere i cavi termistore e separarlo dal resto. Limitare i fili di collegamento a 20 metri.

- La

Cambio tipologia dell'ingresso logico



Cablaggio dell'operatore digitale

resistenza di terminazione della comunicazione RS485 è stata concepita con il fine di prevenire la distorsione e l'attenuazione della linea di comunicazione e questo significa che la resistenza di riferimento dell'impedenza durante il trasporto a lunga distanza di dati RS485. La resistenza di terminazione è inserita solamente nello stadio finale, in linea in singola.


Interruttore di selezione

(1) SINK/TIPO SORGENTE

• TIPO SINK (Tipo NPN):

• Tipo SOURCE (Tipo PNP):







- Assicurarsi di non toccare il terminale principale o controllare il segnale o rimuovere i cavi e / o connettori. Altrimenti, esiste il pericolo di scosse elettriche.
- Assicurarsi di applicare la tensione di alimentazione quando il coperchio frontale sia chiuso. Mentre l'inverter è sotto la tensione, assicurarsi di non rimuovere il coperchio frontale. Altrimenti, esiste il pericolo di scariche elettriche.
- Assicurarsi di non azionare gli interruttori con le mani umide. Altrimenti, esiste il pericolo di scariche
- Mentre l'inverter è sotto la tensione, assicurarsi di non toccare i terminali dell'inverter anche quando il dispositivo non funziona. Altrimenti, esiste il pericolo di scariche elettriche.
- Se viene selezionata la funzione di riavvio, l'inverter potrebbe improvvisamente ripartire dopo il arresto di emergenza. Non avvicinarsi all'apparecchio azionato. (Assicurarsi di progettare l'apparecchiatura in modo da garantire la sicurezza del personale anche in caso di riavvio). Altrimenti, esiste il pericolo
- Non selezionare la funzione di riavvio per le attrezzature di sollevamento o elevamento, o di movimento trasversale, purché prima del riavvio automatico l'uscita dell'inverter si trovi nel modo di ruota libera. Altrimenti, esiste il pericolo di lesioni e / o rottura della macchina.
- In caso se esiste una temporanea mancanza di alimentazione, l'inverter può riavviarsi, dopo il ripristino dell'alimentazione, se viene dato il comando. Assicurarsi che il circuito sia quello che non riprenderà a funzionare dopo il rinnovo della tensione di alimentazione perché può incorrere pericolo per il personale. Altrimenti, esiste il pericolo di lesioni.
- Il pulsante di Stop è valido solo quando la funzione è attivata. Assicurarsi che ci sia un pulsante d'arresto di emergenza separato dal pulsante di Stop dell'inverter. Altrimenti, esiste il pericolo di lesioni.
- Con il comando di funzionamento attivo, se un allarme viene resettato, l'inverter può ripartire improvvisamente. Assicurarsi di dare il comando di reset allarme dopo aver controllato che il comando di funzionamento sia spento. Altrimenti, esiste il pericolo di lesioni.
- Assicurarsi di non toccare le parti interne dell'inverter, quando questo é in funzione e di non inserire il ponticello. Altrimenti, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o incendio.
- Le alette di raffreddamento possono raggiungere alte temperature. Assicurarsi di non toccarle. Altrimenti, esiste il pericolo di ustioni.
- Il funzionamento dell'inverter può essere facilmente regolato da velocità bassa ad alta. Assicurarsi di farlo funzionare solo dopo aver verificato la tolleranza del motore e della macchina. Altrimenti, esiste il pericolo di lesioni.
- Installare un dispositivo d'interruzione, se necessario. Altrimenti, esiste il pericolo di lesioni.
- Se il motore funziona a frequenze superiore a quelle d'impostazione standard (50Hz /60Hz), assicurarsi di controllare le velocità del motore e della la macchina presso i relativi costruttori. Procedere solo dopo aver ottenuto il loro consenso. Altrimenti, c'é pericolo di rottura della macchina.

3.1 **Operazioni**

Un corretto funzionamento dell'inverter richiede due segnali differenti. L'inverter richiede un segnale di funzionamento ed anche quello di frequenza. Di seguito vengono indicati i dettagli di ogni metodo di funzionamento e le istruzioni necessarie.

3.1.1 Comando di funzionamento e di frequenza attraverso il terminale di controllo

Questo è il metodo che controlla l'inverter, collegando i terminali del circuito con segnale dall'esterno (comando di frequenza, l'interruttore di avviamento, ecc).

- 1. L'inverter comincia ad operare quando sono accesi i seguenti comandi (FW, REV) ed anche la potenza di ingresso.
 - (Nota) Metodi per comando di frequenza utilizzando il terminale sia il comando di tensione ed il comando di corrente. Entrambi comandi sono selettivi. La lista del circuito di controllo terminale mostra le cose necessarie per ogni comando.
 - a. Comando di funzionamento: interruttore, relè, ecc
 - b. Comando di frequenza: segnali dal volume o esterno (DC 0 ~ 10V, 4 ~ 20mA, ecc)

3.1.2 Comando di funzionamento e di frequenza dall'operatore digitale

Questo è il metodo che controlla l'inverter tramite l'operatore digitale, che viene fornito con l'inverter come standard, o con quadro di comando a distanza (TASTIERA OPE.) e regolatore (OPE. VOL).

- 1. Quando l'inverter è controllato dall'operatore digitale, i terminali (FW, REV) non sono disponibili. La frequenza può essere controllata dall'operatore digitale.
 - 3.1.3 Comando di funzionamento e di frequenza sia dal terminale di controllo sia dall'operatore digitale


Questo è il metodo che controlla l'inverter da entrambi metodi indicati sopra.

1. I comandi di funzionamento e di frequenza possono essere impostati sia dall' operatore digitale che dal terminale di controllo

3.2 Test Run (Prova di funzionamento)

Questo è un esempio comune di collegamento. Si prega di fare riferimento all' Operatore Digitale, per l'informazione approfondita.

3.2.1 Operazioni di funzionamento e di frequenza dal Terminale di Controllo



PROCEDURA

- Assicurarsi che i collegamenti siano fissati correttamente.
- Inserire MCCB per alimentare l'inverter. Il LED rosso «POWER» sull'operatore digitale deve essere accesso.
- Selezionare l'impostazione di frequenza. Impostare A01 come il codice d'indicazione, premere una volta il tasto (FUNC) (i valori dei codici sono mostrati). Impostare 1 (Terminal) utilizzando il tasto (UP / DOWN), premere una volta il tasto (STR) per destinare il comando all'operatore (il codice d'indicazione torna ad A01).
- Selezionare l'impostazione di funzionamento. Impostare A02 come il codice di indicazione e premere una volta il tasto (FUNC). Impostare 1 (Terminal) utilizzando il tasto (UP / DOWN), premere una volta il tasto (STR) per destinare il comando all'operatore (il codice d'indicazione torna ad A02).
- 5. Impostare la modalità Monitor; Per visualizzare la freguenza di uscita, impostare il codice d'indicazione d001, e premere il tasto (FUNC). Per visualizzare la direzione di funzionamento, impostare il codice d'indicazione d04 e tasto (FUNC). premere il
- Ingresso inizio del funzionamento. Accendere il terminale tra i contatti [FW] e [CM1]. Applicare la tensione [O] e [L] del terminale per avviare il funzionamento.
- Ingresso fine del funzionamento. Spegnere tra [FW] e [CM1] per fermare lentamente.

3.2.2 Impostazioni di funzionamento e di frequenza attraverso l'operatore digitale

(procedura valida anche per l'operatore remoto)




Fig. 3.2 Diagramma delle Impostazioni Attraverso l'Operatore digitale

PROCEDURA

- 1. Assicurarsi che i collegamenti siano fissati correttamente.
- 2. Inserire MCCB per alimentare l'inverter. Il LED rosso «POWER» sull'operatore digitale deve essere accesso).
- 3. Impostare il terminale selezionando l'impostazione di frequenza. Impostare A01 come il codice di indicazione, premere una volta il tasto (FUNC) (i valori del codici vengono mostrati). Impostare 1 (Terminal) utilizzando i tasto (UP / DOWN), premere una volta il tasto (STR) per destinare il comando all'operatore (il codice di indicazione torna a A01).
- 4. Selezionare l'impostazione di funzionamento. Impostare A02 come il codice di indicazione e premere una volta il tasto (FUNC). Impostare 1 (Terminal) utilizzando il tasto (UP / DOWN), premere una volta il tasto (STR) per destinare il comando all'operatore (il codice d' indicazione torna ad A02).
- 5. Impostare la modalità Monitor. Per visualizzare la frequenza di uscita, impostare il codice di indicazione d001, e premere il tasto (FUNC). Per visualizzare la direzione di funzionamento, impostare il codice di indicazione d04 e premere il tasto (FUNC).
- 6. Premere il tasto (RUN) per il funzionamento II LED di (RUN) si accende e le indicazioni cambiano in funzione del parametro visualizzato.
- 7. Premere il tasto (STOP) per decelerare lentamente fino a fermare. Quando la frequenza verrà portata a 0 il LED di (RUN) si spegnerà.


4 LISTA dei CODICI PARAMETRI

- 4.1 Riguardo al Comando Digitale
- 4.1.1 Nomi e componenti del Comando Digitale di un tipo standard





Procedura di funzionamento

(1) Esempio: la frequenza è impostata dal potenziometro all'operatore standard e l'apparec-chiatura inizia a funzionare)



2. Scheda di navigazione della modalità in funzione estesa





Procedura di funzionamento

Schema di Navigazione in modalità di Funzionamento

Esempio in cui la frequenza viene impostata dal potenziometro all'operatore standard e il dispositivo comincia a funzionare

- Sottomenu "d" Opzioni DISPALY. Possibilità di mostrare svariati valori di prestazione del drive
- Sottomenu "F" Modalità di funzionamento essenziale. Possibilità di impostare la velocità standard e le impostazioni direzionali
- Sottomenu "A" Modalità di funzionamento espanso. Include I controlli di base e il comandi di avvio
- Sottomenu "b" Funzioni Espanse (Fine Elaborazione). Sovraccarico Elettrotermico e reimpostazione predefiniti in questo sottomenu
- Sottomenu "C" Funzioni Terminale Intelligente. PLC e le opzioni terminali Ingresso/Uscita
- Sottomenu "H" Impostazioni Prestazioni Espanse del Motore. Impostazioni Sensorless Vector Control nelle pagine seguenti
- Per le Funzioni Protettive e I codici di Errore si prega di consultare il relativo capitolo

4.2 LISTA CODICI

Modalità Monitor (gruppo D) 4.2.1

| codice | nome | descrizione |
|--------|---|---|
| d01 | Monitor Frequenza di Uscita | Visualizzazione della frequenza di uscita al motore da 0,00 fino a 400,0 Hz, in tempo reale, il LED "Hz" è acceso |
| d02 | Monitor Corrente di Uscita | Visualizzazione della corrente di uscita al motore da 0,0 fino a 999.9 A, in tempo reale, il LED "A" è acceso |
| d03 | Monitor Tensione di Uscita | Visualizzazione della tensione di uscita al motore in tempo reale |
| d04 | Monitor Direzione Rotazione | Tre tipi di indicazioni: "F" Avanti " " Stop "r" Marcia indietro |
| d05 | Monitor Retroazione PID | Visualizza la variabile differenziata azione (retroazione) del processo PID, (coefficiente di scala A50) |
| d06 | Stato del morsetto d'ingresso intelligente | Visualizza lo stato dei morsetti d'ingresso intelligenti |
| d07 | Stato del morsetto d'uscita intelligente | Visualizza lo stato dei morsetti d'uscita intelligenti |
| d08 | RPM Monitor d'uscita | $0 \sim 65530 \text{ (RPM)} (=120 \times d01 \times b14) / H04$ |
| d09 | Monitor Consumo di Potenza | 0 ~ 999.9 (kW) |
| d10 | Contatore tempo di funzionamento (ore) | 0 ~ 9999 (h) |
| d11 | Contatore tempo reale (minute) | 0 ~ 59 (min) |
| d12 | DC -circuito intermedio di tensione | 0 ~ 999 (V) |

4.2.2 Modalità Monitor di avvertimento e trip (gruppo D)

| codice | nome | descrizione |
|--------|--------------------------|---|
| d13 | Monitor eventi d'arresto | Mostra l'evento al momento dell'arresto: Metodo Display Motivo dell'allarme ↓ premere il pulsante SU Frequenza di uscita al momento dell'arresto ↓ premere il pulsante SU/GIU' Corrente di uscita ↓ premere il tasto SU/GIU' Tensione al momento dell'arresto ↓ premere il tasto FUNC "d13" display |
| d14 | Cronologia arresto 1 | Visualizza l'evento precedente del primo arresto |
| d15 | Cronologia arresto 2 | Visualizza l'evento precedente del secondo arresto |
| d16 | Cronologia arresto 3 | Visualizza l'evento precedente del terzo arresto |
| d17 | Conteggio arresto | Visualizza il conteggio di tutti gli arresti verificatisi |

4.2.3 Modalità Funzioni Base

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
|--------|---|---------------------|--|------------------------|
| F01 | Impostazione frequenza d'uscita | 0 | Frequenza standard di destinazione predefinita che determina la costante del motore, la quale determina la velocità costante del motore. Unità di 0.01 Hz. Gamma di impostazione da 0,00 a 0,01 Hz 400.0Hz. • Impostazione della frequenza tramite pulsante UP / DOWN del operatore digitale. • Velocità Multi-step Attraverso la combinazione di frequenza di riferimento intelligente tasti ON/OFF, si possono selezionare sino a 16 step di velocità. • Comando remoto (NOP), terminale di controllo input(O-L, OI-L). Frequenza di riferimento per il potenziometro locale può essere individuata | Impostazione valore |
| F02 | Impostazione tempo accelerazione 1 | 0 | 0.1 ~ 3000sec Minimo 0,1 ~ 999,9 da 0,1sec Campo di regolazione 1000 ~ 3000 da 1sec | 30,0sec |
| F03 | Impostazione tempo decelerazione 1 | 0 | 0.1~3000sec Minimo 0,1 ~ 999,9 da 0,1sec Campo di regolazione 1000 ~ 3000 da 1sec | 30,0sec |
| F04 | Impostazione della direzione di rotazione X | | Due opzioni codici di selezione: 0 Avanti 1 Indietro | 0 |
| A | Impostazioni Funzione estesa del gruppo A | - | Impostazione Funzioni Base Gamma di Impostazione: A01A65 | - |
| b | Impostazione Funzione estesa del gruppo B | - | Funzioni di Regolazione fine Gamma di Impostazione : b01b17 | - |
| C | - Impostazione Funzione estesa del gruppo C | - | Impostazioni Funzioni del Terminale Gamma di Impostazione : C01C23 | - |
| Н | - Impostazione Funzione Estesa del Gruppo H | - | Impostazioni Funzioni Sensor Less Gamma di Impostazione: H01H15 | - |

Nota. Se si imposta la frequenza portante inferiore a 2 kHz, l'accelerazione / decelerazione ritarda di circa 500msec.

4.2.4 Funzionalità di impostazione estese (gruppo A)

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
|-----------|---|---------------------|--|-------------|
| Impostazi | one parametri base | | | |
| A01 | Comando di frequenza (modalità multi- velocità) | x | Quattro opzioni, codici di selezione: 0 Potenziometro tastiera 1 Ingresso terminale di controllo 2 Operatore standard 3 Operatore remoto (RS485) 4 Operatore remoto II - opzionale | |
| A02 | Comando di marcia | × | Quattro opzioni, codici di selezione: 0 Operatore standard 1 Ingresso terminale di controllo 2 Operatore remoto (RS485) 3 Operatore remoto II - opzionale | |
| A03 | Impostazione frequenza base | × | Impostabile da 0 alla frequenza massima (di 0,01Hz) | 60,0Hz |
| A04 | Impostazione frequenza massima | X | Impostabile partendo dalla frequenza base [A03] Fino a 400Hz in unità di 0,01Hz. Nel caso si utilizzi il SENSORLESS VECTOR CONTROL (A31=2) è possibile andare con 300Hz | 60,0Hz |
| Impostazi | one ingresso analog | gico | | |
| A05 | Impostazione iniziale della frequenza esterna (O,OI) | | La frequenza iniziale che viene fornita quando l'ingresso analogico è pari a 0V (4mA), può essere impostato in unità di 0,01Hz. La gamma di impostazione è da 0 a 400Hz. | 0,0Hz |
| A06 | Impostazione finale frequenza esterna (O,OI) | X | La frequenza iniziale che viene fornita quando l'ingresso analogico è pari a 10V (20mA), può essere impostata in unità di 0,01Hz. La gamma di impostazione è di 0 | 0,0Hz |
| A07 | Impostazione del livello di inizio della frequenza esterna (O,OI) | x | Il punto di partenza (offset) per la gamma dell'ingresso analogico (0-10V; 4-20mA). Corrisponde a 0 fino a 100% in unita di 0,1%. | 0,0Hz |
| A08 | Impostazione livello frequenza esterna finale (O,OI) | × | Il punto finale (offset) per la gamma dell'ingresso analogico attivo (0-10V; 0-20mA). Corrisponde a 0 fino a 100% in unita di 0,1%. | 100,0% |
| A09 | Impostazione del modello inizio frequenza esterna | × | Due opzioni, codici di selezione: 0 iniziare con la frequenza impostata 1iniziare con frequenza 0Hz | 0 |

| | 1 | ı | | , |
|-----------------------|--|---------------------|---|---|
| | | | (A06) (A09=0) (A07) (A08) | |
| A10 | Impostazione della misura della frequenza esterna. | × | Gamma n = da 1 a 8 Dove n = numero di misurazioni per la media | 4 |
| da A11 a A25 | Impostazione della frequenza multi velocità | 0 | Definisce la prima velocità di un profilo di multi velocità nell'intervallo 0 – 400Hz (di 0,01Hz). Gamma di impostazione da A11 = velocità 1 a A25 = velocità 15 | Velocità 1: 5Hz Velocità 2: 10Hz Velocità 3: 15Hz Velocità 4: 20Hz Velocità 5: 25Hz A proseguire |
| A26 | Impostazione della frequenza jogging | 0 | Velocità 0 = valore di impostazione Gamma da 0,5Hz a 10,0Hz in unità di 0,1Hz La frequenza di jogging garantisce la sicurezza durante il funzionamento manuale. | 0,5Hz |
| A27 | Selezione fine frequenza jogging | X | Definisce come alla fine degli impulsi si arresta il motore: 0 Arresto libero 1 Decelerazione fino all'arresto (funzione del tempo di decelerazione) Arresto con frenatura cc (necessario impostare | |
| | | | frenatura CC) | |
| codice | nome | tempo | · | predefinito |
| | | tempo esecuzione | frenatura CC) descrizione | predefinito |
| codice V/f caratte | | | Due opzioni: 0 Aumento manuale del momento di rotazione 1 Aumento automatico del momento di rotazione Si può aumentare il momento di rotazione tra 0% e 100% superiore della curva di tensione nominale, da 0 a ½ della frequenza base. Tenendo presente che un eccessivo incremento della rotazione del motore può | predefinito 0 |
| V/f caratte | selezione modalità di aumento del momento di | esecuzione | Due opzioni: 0 Aumento manuale del momento di rotazione 1 Aumento automatico del momento di rotazione Si può aumentare il momento di rotazione tra 0% e 100% superiore della curva di tensione nominale, da 0 a ½ della frequenza base. Tenendo presente che un | |
| V/f caratte | Selezione modalità di aumento del momento di rotazione Impostazione manuale della modalità momento di | X | Due opzioni: 0 Aumento manuale del momento di rotazione 1 Aumento automatico del momento di rotazione Si può aumentare il momento di rotazione tra 0% e 100% superiore della curva di tensione nominale, da 0 a ½ della frequenza base. Tenendo presente che un eccessivo incremento della rotazione del motore può causare danni o allarme all'inverter. | 0 |

| | curva caratteristica V/F | | 0 coppia costante 1 coppia ridotta (riduzione di potenza 1,7) 2 SENSOR VECTOR CONTROL Constant torque Reduced torque Output Frequency 100.0% | Monofase input =2 |
|-----|--------------------------------|---|--|----------------------|
| A32 | Impostazione di aumento V/F | 0 | Imposta l'aumento di tensione di uscita della frequenza variabile da 20 al 110%. E 'giusto impostare il guadagno di tensione superiore al 100% nel caso in cui la tensione di uscita nominale sia inferiore alla tensione di ingresso nominale | 100,0% |

| Impostazione frenatura | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|-------------|--|
| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito | |
| A33 | Selezione funzione di frenatura con la corrente continua | Х | Imposta due opzioni per frenatura con la corrente continua: 0 Abilita 1 Disabilita | 0 | |
| A34 | Impostazione della frequenza di frenatura con la corrente continua | x | La gamma di frequenza con cui si verifica la frenatura di corrente continua, da 0.0 a 10.0 Hz in unità di 0.01Hz | 0,5Hz | |
| A35 | Impostazione del tempo di ritardo all'uscita di frenatura con la corrente continua | x | Il ritardo dalla fine del comando marcia all'inizio della frenatura con la corrente continua (il motore funziona fino a quando la frenatura con la corrente continua entra in funzione). La gamma di impostazione è da 0,0 a 5,0sec in unità di 0,1sec. | 0,0sec | |
| A36 | Impostazione | Х | Livello di forza applicata della frenatura con la | 50,0% | |

| | della intensità di frenatura con la corrente continua | | corrente continua impostabile da 0 a 100% in unità di 0,1% | |
|-----|--|---|---|--------|
| A37 | Impostazione del tempo di frenatura con la corrente continua | X | Imposta la durata della frenatura con la corrente continua, la gamma è da 0,0 a 10,0 secondi in unità di 0,1 sec. | 0,0sec |
| A38 | Impostazione di frequenza limite superiore | x | Imposta un limite sulla frequenza di uscita inferiore alla frequenza massima (A04). La gamma è da 0,00 a 400,0Hz in unità di 0,01Hz Upper limit (A38) Adjustable range Frequency command | 0,0Hz |

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
|-------------------|---|---------------------|---|-------------|
| A39 | Impostazione di frequenza limite inferiore | x | Imposta un limite sulla frequenza di uscita maggiore di zero. La gamma è 0,00 a 400,0Hz in unità di 0,01Hz | 0,0Hz |
| A40 A42 A44 | Impostazione salto di frequenza (frequenza media) | х | E' possibile definire fino a 3 frequenze di uscita per l'uscita per avvenire un salto da evitare risonanze del motore (frequenza media) Gamma da 0,00 a 400,0Hz in unità di 0,01Hz. | 0,0Hz |
| A41 A43 A45 | Impostazione ampiezza del salto di frequenza (isteresi) | х | Definisce la distanza dalla frequenza media nella quale si realizza il salto. La gamma è da 0,00 a 10,00Hz in unità di 0,01Hz Setting frequency | 0,0Hz |
| Controllo | PID | | - | |
| A46 | Selezione funzione PID | х | la funzione PID include, due codici di opzioni: 0 Controllo PID Disabilitato 1 Controllo PID Abilitato | 0 |
| A47 | Impostazione rinforzo PID P (proporzionale) | 0 | Il rinforzo proporzionale ha una gamma di 0.1 a 100, in unità di 0,1% | 10,0% |
| A48 | Impostazione rinforzo PID I (integrale) | 0 | La costante di tempo integrale, ha una gamma di 0,0 a 100,0 secondi in unità di 0,1sec. | 10,0sec |
| A49 | Impostazione rinforzo PID D (derivativo) | 0 | Il rinforzo derivativo, ha una gamma di 0,0 a 100,0 secondi in unità di 0,1sec | 0,0sec |
| A50 | Impostazione fattore di scala PID | х | Il fattore di scala PID (moltiplicatore), gamma di 0,1 a 1000 in unità di 0,1. | 100 |
| A51 | Impostazione metodo retroazione | х | Seleziona la sorgente di PID, codici opzionali: 0 terminale "OI" (corrente di ingresso) 1 terminale "O" (tensione di ingresso) | 0 |

| Funzione i | egolazione automa | tica della t | | |
|------------|---|--------------|--|------------|
| A52 | Selezione Funzione AVR | х | Regolazione automatica della tensione (uscita), seleziona tre tipi di funzioni AVR Tre codici opzionali: 0 Costante on 1 Costante off 2 Off durante l'accelerazione | 2 |
| A53 | Impostazione tensione di ingresso del motore | х | Impostazioni per inverter di classe 200V: 200/220/230/240V Impostazioni per inverter di classe 400V: 380/400/415/440/460/480V La funzionalità AVR mantiene la forma d'onda della uscita dell'inverter ed un'ampiezza relativamente costante durante la variazione della potenza di ingresso. | 220V/ 380V |
| Funzionali | tà di seconda acce | lerazione e | | |
| A54 | Impostazione del tempo di seconda accelerazione | 0 | Durata del secondo segmento di accelerazione, la gamma è da 0,1 a 3000 sec. La seconda accelera- zione può essere impostata dal [2CH] morsetto d'ingresso o dall'impostazione di transizione di frequenza | 30,0sec |
| A55 | Impostazione del tempo di seconda decelerazione | 0 | Durata del secondo segmento di decelerazione, la gamma è da 0,1 a 3000 sec La seconda accelerazione può essere impostata dal [2CH] morsetto d'ingresso o dall'impostazione di transizione di frequenza | 30,0sec |
| A56 | Selezione modo di commuta- zione a due stadi accel1/ decel1 | X | Due opzioni per commutare dal primo al secondo accelerazione/decelerazione: 0 2CH ingresso dal morsetto 1 transizione di frequenza | 0 |
| A57 | Punto di Transizione della Frequenza da accel1 a accel2 | х | Frequenza di uscita alla quale accelerazione 1 commuta a accelerazione 2, la gamma è da 0,00 a 400,0Hz in unità di 0,01Hz. | 0,0Hz |
| A58 | Punto di Transizione della Frequenza da decel1 a decel2 | х | Frequenza di uscita in cui decelerazione 1 passa a decelerazione 2, gamma da 0,00 a 400,0Hz in unità di 0,01Hz | 0,0Hz |
| A60 | Impostazione Curva di Decelerazione | х | Imposta la curva caratteristica di decelerazione 1 e decelerazione 2, tre opzioni: 0 Curva lineare 1 Curva S (tempo massimo di accelerazione: 39.0sec) 2 Curva U (tempo massimo di accelerazione: 29.0sec) | 0 |
| A61 | Impostazione spostamento della tensione d'ingresso | 0 | Imposta spostamento della tensione per la regolazione del segnale analogico esterno, regolazione del segnale d'ingresso | 0,0 |

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
|--------|---|---------------------|---|-------------|
| A62 | Impostazione rinforzo tensione d'ingresso | 0 | Imposta rinforzo della tensione per la regolazione del segnale analogico esterno, regolazione del segnale d'ingresso | 100,0 |
| A63 | Impostazione spostamento della corrente d'ingresso | 0 | Imposta spostamento della corrente per la regolazio- ne del segnale analogico esterno, regolazione del segnale d'ingresso | 0,0 |
| A64 | Impostazione rinforzo della corrente d'ingresso | 0 | Imposta rinforzo della corrente per la regolazione del segnale analogico esterno, regolazione del segnale d'ingresso | 100,0 |
| A65 | Modalità di Funzionamento FAN | х | Imposta la modalità di funzionamento FAN 0 : sempre on 1: on durante il funzionamento | 0 |

Nota 1: Impostazioni di fabbrica per i diversi tipi di inverter Codice-A29 (guadagno di coppia manuale boost)

055LF ~ 110LF, 055HF ~ 110HF, 075LFP ~ 110LFP, 075HFP ~ 110HFP: 3,3%

150LF ~ 220LF, 150HF ~ 220HF, 150LFP ~ 220LFP, 150HFP ~ 220HFP: 3,1%

300HF ~ 550HF, 300HFP ~ 550HFP: 2,5% 750HF ~ 1320HF, 750HFP ~ 1320HFP: 2,1%

1600HFP: 1% 1600HF ~ 3800HFP: 2,0%

Nota 2: controllo di retroazione PID (feed-back)

Le funzioni di controllo PID (proporzionale, integrale, differenziale) possono essere applicati per il controllo di ventilatore, quantità dell'aria (dell'acqua) in pompa, ecc, nonché il controllo di pressione all'interno di un valore fisso.

[Metodo di ingresso del segnale dal valore calcolato e segnale di retroazione]

Impostare il segnale di riferimento secondo il metodo di impostazione della frequenza o del livello interno.


Impostare il segnale di retroazione in base all'ingresso di tensione analogico (0 a 10V) o all'ingresso di corrente analogico $(4 \div 20 \text{ mA}).$

Se tutti i due segnali di ingresso (valore nominale e valore retroazione) impostato sullo stesso morsetto, il controllo PID non è disponibile. Per utilizzare la corrente analogica [OI-L] per il valore stabilito, impostare [AT] morsetto ON (acceso). [Regolazione del rinforzo PID]

Se la risposta non viene stabilizzata in una operazione di controllo PID, regolare il rinforzo secondo i sintomi dell'inverter come seque:

- Il cambiamento della variabile controllata è lento anche quando il valore stabilito viene cambiato. → Aumentare il rinforzo P [A47]
- Il cambiamento della variabile controllata è veloce, ma non è stabile. → Diminuzione il rinforzo P [A47]
- E' difficile impostare il valore stabilito in accordo con la variabile controllata. → Diminuire il rinforzo I [A48]
- Sia il valore stabilito e la variabile controllata non sono stabili. → Aumentare il rinforzo I [A48]
- La risposta è lenta, anche quando il rinforzo P viene aumentato. → Aumentare il rinforzo D [A49]
- La risposta non è stabilizzata a causa di oscillazione anche quando il rinforzo P viene aumentato. → Diminuire il rinforzo D [A49]

La figura sottostante è una schema più dettagliata del controllo PID.



Nota3: Impostazione tensione entrata motore

Tutti gli LF/ LFP serie: 220V

Serie HF: 055HF~550HF, 075HFP~550HFP: 380V: 750HF~1320HF, 750HFP~3800HFP: 440V

4.2.5 Impostazioni della curva di funzionamento (gruppo B)

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito | | |
|-----------|--|---------------------|---|-------------|--|--|
| Modalità | di Riavvio | | | | | |
| b01 | Selezione Modalità di Riavvio | X | Seleziona il metodo di riavvio dell'inverter, 4 opzioni: 0 Allarme uscita dopo trip, nessun riavvio automatico 1 Riavvio a 0Hz 2 Ripresa attività dopo la frequenza di corrispondenza 3 Ripresa freq. precedenza dopo frequenza di corrispondenza, dopo decelera fino all'arresto e mostra le informazioni di trip. Il riavvio del trip è in sovracorrente, sovratensione e sottotensione. Il trip in sovracorrente e in sovratensione si riavvia sino a 3 volte, il riavvio del trip sottotensione fino a dieci volte. | 0 | | |
| b02 | Impostazione del calo di alimentazione istantaneo | x | La quantità di tempo in cui la sottotensione in ingresso può verificarsi senza l'intervento dell'allarme blackout. La gamma è da 0.3 a 1.0sec. Se la sottotensione eccede il tempo sopracitato, l'inverter si blocca anche modalità riavvio selezionato. | 1,0sec | | |
| b03 | Esclusione stand by, dopo il recu- pero del calo di alimentazione istantaneo | х | Ritardo in cui la condizione di sottotensione termina, prima che l'inverter faccia ripartire il motore. Gamma da 0.3 a 10.0 sec | 1,0sec | | |
| Allarme d | i Sovraccarico Elett | rotermico | | | | |
| b04 | Impostazione Livello Elettrotermico | x | Imposta il livello tra 20% e 120% della corrente nominale dell'inverter Impostazione Gamma- 0.2 × (corrente nominale inverter) ~ 1.2 × (corrente nominale inverter). | 100,0% | | |
| b05 | Selezione Caratteristica Elettrotermica | x | Selezionare tra due curvature, codici a disposizione: 0(SUB) caratteristica di coppia ridotta 1(CRT) caratteristica di coppia costante 1 Forced-cool Self-cool Motor Runnina Frequency [Hz] | 1 | | |
| Impostazi | Impostazione dell'Allarme di Sovraccarico Termoelettronico | | | | | |
| | Impostazione del livello termo- elettronico | x | Impostare un livello tra 20% e 120% per la corrente nominale del motore Impostazione gamma 0,2 × (corrente nominale del motore)~1.2 × (corrente nominale del motore). | | | |

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
|-------------|---|---------------------|--|-------------|
| | Selezione carat- teristiche termo elettroniche | х | Selezione modalità di raffreddamento del motore: 0La ventola di raffreddamento viene montata sul motore (Auto raffreddamento) 1la ventola di raffreddamento viene alimentata da una sorgente esterna (Raffreddamento Forzato) | |
| Restrizione | e sovraccarico | | | |
| b06 | Modalità di Restrizione Sovraccarico, Sovratensione | | Selezionare le modalità di restrizione di sovraccarico o sovratensione: 0 Modalità di restrizione di sovraccarico, sovra tensione OFF 1 Solo restrizione modalità di sovraccarico O 2 Solo la modalità limitazione di sovratensione ON 3 3 Sovraccarico modalità di restrizione di sovra tensione ON | 3 |
| b07 | Impostazione livello restrizione di sovraccarico | х | Imposta il livello di restrizione sovraccarico, tra il 20% e 200% della corrente nominale dell'inverter, campo di regolazione 0.2x (corrente nominale dell'inverter) ~ 2.0x (corrente nominale dell'inverter) | 180% |
| b08 | Impostazione Costante di Restrizione Sovraccarico | Х | Impostare la velocità di decelerazione quando inverter rileva sovraccarico, gamma da 0,1 a 10,0 e la risoluzione è di 0,1 sec Motor current (b07) Output frequency | 1,0sec |
| Modalità | Blocco Software | | | |
| b09 | Selezione Modalità Blocco Software | X | Impedisce modifiche dei parametri in quattro opzioni, codici di opzioni: 0 Tutti i parametri tranne b09 sono bloccati quando è accesso SFT dal morsetto 1 Tutti i parametri tranne b09 e la frequenza di uscita F01 sono bloccati quando è accesso SFT dal morsetto 2 Tutti i parametri tranne b09 sono bloccati 3 Tutti i parametri tranne b09 e la frequenza di uscita F01 sono bloccati | 0 |
| Altre Funz | ioni Regolazione | | | |
| b10 | Frequenza Iniziale | Х | Imposta la frequenza iniziale per l'uscita inverter, la gamma è da 0,50 a 10,00Hz in unità di 0,01Hz | 0,5Hz |
| b11 | Impostazione Frequenza Portante | 0 | Imposta la frequenza portante PWM, la gamma è da 3,0kHz a 16,0kHz in unità di 0,1kHz. | 5,0kHz |
| b12 | Modalità Inizializzazione (Parametri o cronologia interruzione) | х | Seleziona il tipo di inizializzazione da applicare, due codici di opzione: 0 cancella cronologia interruzione 1 parametro di inizializzazione (dati eccezionali) B13: codice Paese A53: tensione nominale del motore | 0 |
| b13 | Codice Paese per l'inizializ- zazione | Х | Selezionare i valori dei parametri per il paese durante l'inizializzazione, tre codici opzionali: 0 versione coreana | |

| | | | 1 versione europea 2 US versione | 0 |
|-----|--|---|---|-------------|
| b14 | Fattore Conversione RPM | 0 | Specificare una costante per ridimensionare il numero di giri visualizzato[d08] del monitor, la gamma è 0,01-99,99 in unità di 0,01 | 1,0 |
| b15 | Validità tasto STOP durante operatività del terminale | Х | Selezionare, se il tasto STOP sulla tastiera è attivato, due codici opzionali: 0 stop attivo 1 stop disattivato | 0 |
| b16 | Sommario modalità di cancellazione FRS | х | Selezionare la modalità di funzionamento ripresa dell'inverter quando il free- RUN stop (FRS) è stato annullato, due opzioni: 0 Riavvia da 0Hz 1 Riavvia dalla frequenza rilevata dalla velocità reale del motore | 0 |
| b17 | Numero di Comunicazione | Х | Imposta il numero di indirizzo per la comunicazione, la gamma è da 1 a 32 | 1 |
| b18 | Impostazione Messa a Terra | Х | Selezionare la funzione ed il livello di messa a terra 0 : Nessuna messa a terra è stata rilevata. | 0 |
| b19 | Livello ricerca di velocità di soppressione corrente | 0 | Controlla il livello di corrente di avviamento durante il movimento di ricerca della velocità sulla base della corrente nominale del motore. Il livello di soppressione corrente del controllore è impostato dal 90% al 180% | 100% |
| b20 | Aumento del livello di tensio- ne durante la ricerca di velocità | 0 | Nel caso di livello inferiore del corrente di avviamento durante la velocità di movimento di ricerca sulla base della corrente nominale del motore, il livello di aumento della tensione di uscita viene impostato dal 10 al 300% | 100% |
| b21 | Diminuzione del livello di tensio- ne durante la ricerca di velocità | 0 | Nel caso di livello superiore del corrente di avviamento durante la velocità di movimento di ricerca della corrente nominale del motore, il livello di diminuzione della tensione di uscita viene impostata dal 10% al 300% | 100% |
| b22 | Livello di velocità diminuzione durante la ricerca di velocità | 0 | Controlla il livello della diminuzione di velocità durante la velocità di movimento di ricerca. Il livello di diminuzione di velocità del controller è impostato dal 1,0% al 200,0% (Display Operatore: 10 ~ 2000 | 100% (1000) |
| b23 | Selezione frequenza operazionale corrispondente | 0 | In caso di funzionamento iniziale dell'inverter, la frequenza di avvio dell'inverter può essere selezionata come segue: 0: OHz Inizio dell'operazione 1: corrispondenza delle frequenza e dell'inizio di funzionamento | 0 |
| b24 | Mancata uscita dalla selezione dello stato del relè in caso di mancanza di bassa tensione | 0 | In caso della mancanza di bassa tensione, l'operazione di relè di allarme può essere selezionata come segue: 0: Inattivo in caso di guasto di bassa tensione 1: Attivo in caso di guasto di bassa tensione | 0 |
| b25 | Selezione Metodo di Arresto | 0 | È possibile scegliere il metodo di arresto del motore quando all'inverter, viene dato un comando di arresto durante il funzionamento. 0: un arresto di decelerazione normale 1: arresto a vuoto | 0 |
| b26 | Cambio tipo inverter al tipo-P(Carico Normale) | х | A diversi tipi di carico, l'Inverter può essere classificato in due tipi: "Carico leggero (ND) e "Pieno carico (HD)" . "Potenza nominale" e "Tolleranza di sovraccarico"sono diversi da questi due tipi. Nell'applicazione per FANs o PUMPs si scelga "Carico Normale". 0: Pieno Carico (Tipo-Standard) 1: Carico Normale (Tipe-P) | 0 |

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
|--------|-----------------------------|---------------------|---|-------------|
| b27 | Perdita Fase in Ingresso | x | Funzione che rileva la perdita di fase nella sorgente di ingresso del corrente variabile. Il rilevamento viene eseguito utilizzando la fluttuazione di tensione CC del circuito principale. Inoltre, nel caso di degradazione del condensatore principale, può essere verificato se la sostituzione è richiesta. Per impostare il tempo di rilevamento della perdita di fase in ingresso, utilizzare il "codice b27". (Da 0 a 30 in sec). Quando b27 è uguale a "0", la funzione di perdita di fase in entrata è disabilitata. | 10 |

Note per le tabelle precedenti

Nota1: La frequenza portante ha gamme diverse a seconda del tipo di inverter

| Modello | Gamma (kHz) |
|------------------------------------|-------------|
| N700E-055LF/075LFP~150LF/185LFP | 1.0 ~16.0 |
| N700E-055HF/075HFP~150HF/185HFP | |
| N700E-185LF/220LFP~220LF | 1.0 ~10.0 |
| N700E-185HF/220HFP~1320HF/1600HFP | |
| N700E-1600HF/2000HF~3500HF/3800HFP | 1.0~4.0 |

Se N700E-1600HF/2000HF~3500HF/3800HFP sono usati a più di 2kHz di frequenza portante, devono declassare a 5%/kHz di corrente nominale.

Nota2: Impostazione predefinita della frequenza di portante di tipi di carico e modelli inverter

| Modello | Pieno carico (b26= 0) | Carico normale (b26= 1) |
|--|-----------------------|-------------------------|
| N700E-055LF/075LFP~185LF/220LFP N700E-055HF/075HFP~185HF/220HFP | 5.0kHz | 2.0kHz |
| N700E-220LF N700E-220HF/300HFP~1320HF/1600HFP | 3.0kHz | 2.0kHz |
| N700E- 1600HF/2000HF~3500HF/3800HFP | 2.0kHz | 2.0kHz |

Selezionando b26=1, Tutti i modelli hanno la stessa frequenza portante 2.0kHz.


Impostazione condizioni di funzionamento (gruppo C)

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
|------------|---|---------------------|---|-------------|
| Funzioni d | el Terminale d'Ingre | esso | | |
| C01 | Impostazione terminale intelligente d'ingresso 1 | × | Selezionare la funzione per il terminale 1 <code> 0: comando di marcia in avanti (FW) 1: comando di marcia indietro (RV) 2: 1 comando di multi-velocità (CF1) 3: 2 comando di multi-velocità (CF2) 4: 3 comando di multi-velocità (CF3) 5: 4 comando di multi-velocità (CF4) 6: comando di funzionamento avanzato a scosse (JG) 7. comando di impostazione della seconda funzione 8: comando a 2 stadi di accelerazione / decelerazione (2CH) 9: comando di arresto a vuoto (FRS) 10: interruzione esterno (EXT) 11: protezione contro l'avvio automatico (USP) 12: funzione di blocco programmabile (SFT) 13: corrente analogica d'ingresso / tensione del segnale di selezione (AT) 14: Reset (RS) 15: Start (STA) 16: Stop (STP) 17: avanti / indietro (F / R) 18: controllo remoto su (UP) 19: controllo remoto giù (DOWN)</code> | 0 |

| C02 | Impostazione Ingresso Terminale Intelligente 2 | х | Selezionare la funzione per il terminale 2 <codice>- vedere parametro C01</codice> | 1 |
|-----|---|---|--|----|
| C03 | Impostazione Ingresso Terminale Intelligente 3 | х | Selezionare la funzione per il terminale 3 <codice>- vedere parametro C01</codice> | 2 |
| C04 | Impostazione Ingresso Terminale Intelligente 4 | х | Selezionare la funzione per il terminale 4 <codice>- vedere parametro C01</codice> | 3 |
| C05 | Impostazione Ingresso Terminale Intelligente 5 | х | Selezionare la funzione per il terminale 5 <codice>- vedere parametro C01</codice> | 13 |
| C06 | Impostazione Ingresso Terminale Intelligente 6 | х | Selezionare la funzione per il terminale 6 <codice>- vedere parametro C01</codice> | 14 |

| terminale d'ingresso di | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---|-------------|
| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
| C07 | Impostazione contatto Terminale Ingresso 1 a/b (NO/NC) | х | Selezionare la convenzione logica, due codici opzionali: 0 contatto a (aperto normalmente) [NO] 1 contatto b (chiuso normalmente) [NC] | 0 |
| C08 | Impostazione contatto Terminale Ingresso 2 a/b (NO/NC) | | Selezionare la convenzione logica, due codici opzionali: 0 contatto a (aperto normalmente) [NO] 1 contatto b (chiuso normalmente) [NC] | 0 |
| C09 | Impostazione contatto Terminale Ingresso 3 a/b (NO/NC) | | Selezionare la convenzione logica, due codici opzionali: 0 contatto a (aperto normalmente) [NO] 1 contatto b (chiuso normalmente) [NC] | 0 |
| C10 | Impostazione contatto Terminale Ingresso 4 a/b (NO/NC) | | Selezionare la convenzione logica, due codici opzionali: 0 contatto a (aperto normalmente) [NO] 1 contatto b (chiuso normalmente) [NC] | 0 |
| C11 | Impostazione contatto Terminale Ingresso 5 a/b (NO/NC) | | Selezionare la convenzione logica, due codici opzionali: 0 contatto a (aperto normalmente) [NO] 1 contatto b (chiuso normalmente) [NC] | 0 |
| C12 | Impostazione contatto Terminale Ingresso 6 a/b (NO/NC) | | Selezionare la convenzione logica, due codici opzionali: 0 contatto a (aperto normalmente) [NO] 1 contatto b (chiuso normalmente) [NC] | 0 |
| tunzione t | erminale in uscita | 1 | | |
| C13 | Impostazione uscite del relè del terminale intelligente | х | Selezionare la funzione per l'uscita del relè del terminale intelligente <codice> 0 RUN(Segnale Run) 1 FA1 (Segnale di Frequenza d'arrivo: comando di arrivo) 2 FA2(Segnale di Frequenza d'arrivo: impostare la frequenza o di più) 3 OL(Segnale di notifica avanzata di sovraccarico) 4 OD(Deviazione di uscita per il controllo PID)</codice> | 5 |

| | | | 5 AL(Segnale di allarme) | |
|----------|---|-------------|---|-------|
| C14 | Impostazione Uscita collettore Aperto Intelligente 11 | х | Selezionare la funzione per il terminale <codice> 11 0 RUN(Segnale Run) 1 FA1 (Segnale di Frequenza d'arrivo: comando di arrivo) 2 FA2(Segnale di Frequenza d'arrivo: impostare la frequenza o di più) 3 OL(Segnale di notifica avanzata di sovraccarico) 4 OD(Deviazione di uscita per il controllo PID) 5 AL(Segnale di allarme)</codice> | 1 |
| C15 | Impostazione Uscita collettore Aperto Intelligente 12 | х | Selezionare la funzione per il terminale <codice> 12 0 RUN(Segnale Run) 1 FA1 (Segnale di Frequenza d'arrivo: comando di arrivo) 2 FA2(Segnale di Frequenza d'arrivo: impostare la frequenza o di più) 3 OL(Segnale di notifica avanzata di sovraccarico) 4 OD(Deviazione di uscita per il controllo PID) 5 AL(Segnale di allarme)</codice> | 0 |
| C16 | Uscita terminale 11 a/b Impostazione contatto | х | Selezionare la convenzione logica, due codici opzionali: 0 contatto a (aperto normalmente) [NO] 1 contatto b (chiuso normalmente) [NC] | 0 |
| C17 | Uscita terminale 12 a/b Impostazione contatto | х | Selezionare la convenzione logica, due codici opzionali: 0 contatto a (aperto normalmente) [NO] 1 contatto b (chiuso normalmente) [NC] | 0 |
| Impostaz | ione dello Stato del | Terminale d | 'Uscita | |
| C18 | impostazione del livello di segnale preavviso sovraccarico | | Consente di impostare il livello del segnale di sovraccarico tra il 50% e il 200%, la risoluzione è pari a 0,1% .0.5 x (corrente nominale dell'inverter) ~ 2.0x (corrente nominale dell'inverter) Motor current Over load signal output | 100% |
| C19 | Impostazione della frequenza del segnale comparsa accelerazione | х | Imposta la soglia di arrivo della frequenza per la frequenza di uscita durante l'accelerazione. Intervallo di impostazione va da 0,0 a A04, la risoluzione è 0,01Hz Output frequency arrival signal | 0,0Hz |
| C20 | Impostazione della frequenza del segnale comparsa decelerazione | х | Imposta la soglia di arrivo della frequenza per la frequenza di uscita durante la decelerazione, campo di regolazione va da 0,00 a 400,0Hz la risoluzione è 0,01Hz | 0,0Hz |
| C21 | Impostazione livello di deviazione PID | × | Imposta la dimensione consentita del ciclo di scostamento PID. L'intervallo di impostazione è da 0.0 al 100%, la risoluzione è di 0,01% Valore Feedback | 10% |



4.2.7 Impostazione ingresso terminale intelligente (gruppo H)

| codice | nome | tempo esecuzione | descrizione | predefinito |
|--------|---------------------------------------|---------------------|--|-------------|
| H01 | Selezione modalità auto tuning | х | Due stadi per la funzione di auto tuning, codici opzione: 0 Auto-tuning OFF 1 Auto-tuning ON | 0 |
| H02 | Selezione dati motore | х | Due stadi per la funzione di auto tuning, codici opzione: 0 Auto-tuning OFF 1 Auto-tuning ON | 0 |
| H03 | Capacità motore | X | 2.2H: 380V / 2.2kW 2.2L: 220V / 2.2kW 3.7H: 380V / 3.7kW 3.7L: 220V / 3.7kW 5.5H: 380V / 5.5kW 5.5L: 220V / 5.5kW 7.5H: 380V / 7.5kW 7.5L: 220V / 7.5kW 11H: 380V / 11kW 11L: 220V / 11kW 15H: 380V / 15kW 18.5H: 380V / 18.5kW 18.5H: 380V / 18.5kW 22H: 380V / 22kW 22L: 220V / 22kW 30H: 380V / 30Kw 30L: 220V / 30Kw 37H: 380V / 37kW 45H: 380V / 45kW 55H: 380V / 75kW 90H: 380V / 75kW 90H: 380V / 90kW 110H: 380V / 110kW 132H: 380V / 132kW 160H: 380V / 160kW | - |
| H04 | Impostazioni del motore | Х | 2/4/6/8 poli | 4 |
| H05 | Corrente nominale del motore | x | La gamma è di 0.1 – 50.0A | - |
| H06 | Corrente motore senza carico 10 | х | La gamma è di 0.1 – 50.0A | - |
| H07 | Scorrimento Nominale Motore | х | La gamma è di 0.01 – 10.0% | - |
| H08 | Resistenza | X | La gamma è di 0.001 - 30.00Ω | - |

| | Motore R1 | | | |
|-----|---------------------------|---|------------------------------|---|
| H09 | Induttanza Transitoria | Х | La gamma è di 0.01 – 200.0mH | - |
| H10 | Resistenza Motore R1 | Х | La gamma è di 0.001 - 30.00Ω | - |
| H11 | Induttanza Transitoria | Х | La gamma è di 0.01 – 200.0mH | - |

Nota. N700E-1600HF/2000HFP ~N7000E-3500HF/3800HFP Non supportano la modalità Funzioni espanse del Gruppo H.

| 5 | | UTILIZZO TERMINALI INTELLIGENTI |
|---|-----|---------------------------------|
| | 5.1 | Liste Terminali Intelligenti |

| Simbolo | terminale | Nome terminale | descrizione | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | FW(0) | Indietro RUN/STOP Terminale | SWF Interruttore ON (chiuso) :Forward run OFF (aperto) : stop SWR Interruttore ON(chiuso) :Indietro OFF (aperto) :stop | | | | | | |
| | CF1(2) | 1 | O-speed 3-speed AT CF2 CF1 RV FW 2-speed 2-speed | | | | | | |
| | CF2(3) | Multivelocità 2 Terminale | 王 1-speed CM1 5 4 3 2 1 L | | | | | | |
| 9 | CF3(4) | Comando Frequenza 3 | CF1 ON ON ON Default terminal setting CF2 ON ON Terminal : FW | | | | | | |
| ii da 1 a | CF4(5) | 4 | FW ON Terminal 2 : RV RV Terminal 3 : CF1 Terminal 4 : CF2 Terminal 5 : AT | | | | | | |
| ent | JG(6) | jogging | modalità Jogging | | | | | | |
| Terminali intelligenti da 1 | 2CH(8) | Accelerazione /decelerazione 2-tempi | Il tempo di accelerazione e decelerazione è possibile cambiare considerando il sistema. | | | | | | |
| | FRS(9) | Free-run stop | L'inverter chiude l'uscita e l'inverter entra in modalità free- run. | | | | | | |
| J. | EXT(10) | Trip Esterno | E' possibile entrare nella modalità trip esterno | | | | | | |
| Φ | USP(11) | Prevenzione Partenza accidentale | Prevenzione riavvio quando l'alimentazione viene aperta in modalità RUN | | | | | | |
| | SFT(12) | Blocco Software Terminale | I dati di tutti i parametri e funzioni tranne la frequenza in uscita vengono bloccati (lateralmente) | | | | | | |
| | AT(13) | Selezione corrente ingresso | Il terminale [AT] seleziona l'inverter usa i terminali d'ingresso tensione [O] o corrente [OI], per il controllo della frequenza esterna. | | | | | | |
| | RS(14) | Reset Start | Se l'inverter è in modalità trip, il reset annulla la stessa | | | | | | |
| | STA(15) STP(16) | Кеер | Ingresso start a tre fili Ingresso keep a tre fili | | | | | | |
| | F/R(17) | Avanti/Indietro | Ingresso eeep a tre tiil Ingresso aventi/indietro a tre fili | | | | | | |
| | UP(18) | Controllo Remoto SU | Controllo remoto SU | | | | | | |
| | O/R(20) | Controllo remoto GIU' | Controllo remote GIU' | | | | | | |
| | T/R(21) | Uso pulsantiera locale | Le operazioni di by-pass tramite l'ingresso operatore della pulsantiera locale, utilizzano un ingresso multifunzione | | | | | | |
| CI | M1 | Segnale sorgente ingresso | Terminale comune per i terminali intelligenti d'ingresso | | | | | | |
| P | 24 | Terminale di Alimentazione Esterna | Terminale di connessione di alimentazione esterna per terminali di ingresso intelligenti | | | | | | |

| Simbolo terminale | N | Nome terminale | descrizione | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | н | Terminale comando frequenza di alimentazione | Quando si assegna 13[Segnale AT] al codice da C01 a C05 ·Segnale AT SPENTO: E'possibile comandare la frequenza usando il terminale segnale di | | | | | | | | |
| Comando Frequenze | 0/01 | Terminale comando frequenza (gestione tensione) Terminale comando frequenza (gestione corrente) | tensione O/OI - L(0~10V) · Segnale AT ACCESO E'possibile comandare la frequenza usando il terminale segnale di corrente O/OI - L(4~20mA) Quando non si assegna 13[Segnale AT] al codice da C01 a C05 E'possibile comandare la frequenza usando il terminale segnale di | | | | | | | | |
| Comando | L | Terminale comando frequenza comune | tensione O/OI - L(0~10V) HOOIL HOOIL HOOIL HOOIL O-10VDC input impedance input impedance 250Q | | | | | | | | |
| Terminale monitor | FM | Frequenza monitor | Frequenza monitor uscita analogica/ ingresso analogico in corrente monitor/ ingresso analogico in tensione monitor | | | | | | | | |
| | 11 | | I segnali della frequenza in arrivo FA1 e FA2 indicano il momento in cui la frequenza in uscita accelera o decelera per raggiungere una frequenza costante Segnale frequenza in arrivo (FA1, FA2) | | | | | | | | |
| Terminali intelligenti in uscita | Segnale preavviso avanzato di sovraccario. Deviazione uscita per F | | Marcia (RUN) I'inverter emette, durante la modalità RUN, un segnale su quel terminale. Segnale preavviso avanzato di sovraccarico Deviazione in uscita per PID Segnale di allarme I'inverter emette, durante la modalità RUN, un segnale su quel terminale. Quando la corrente in uscita eccede un valore pre impostato . il segnale terminale 27VDC max 50mA max Segnale di allarme parte relativa al PID. Il segnale di allarme inverter è attivo quando un difetto è occorso ed esso è in | | | | | | | | |
| | RUN (0) | Comando Run | modalità di trip. Quando il comando [RUN] è selezionato, l'inverter emette un segnale su quel terminale quando è in modalità RUN. | | | | | | | | |
| | OL (3) | Segnale avanzato di avviso di sovraccarico | Quando la corrente in uscita supera un valore pre imposta- to, il simbolo del Terminale [OL] si accende. | | | | | | | | |
| | OD (4) | PID Segnale di deviazione controllo errore | Quando l'errore di loop PID supera il valore pre impostato, il simbolo [OD] si accende. | | | | | | | | |
| | AL | Segnale di Allarme | Il Segnale d'allarme dell'inverter è attivo quando si verifica un errore. | | | | | | | | |

| ALO | | In condizioni normali, alimentazione off (settaggio valore iniziale): ALO – AL1 (chiuso) |
|-----|------------------|--|
| AL1 | relè | In condizioni anormali : ALO – AL2 (chiuso) Caratteristiche contatto: |
| AL2 | | 250VAC 2 A (carico resistivo) 0,2 A (carico induttivo) 30 VDC 3 A (carico resistivo) 0,7 (carico induttivo) (minimo 100 VAC 10mA, 5 VDC 100mA) |
| CM2 | Terminale comune | |

Funzione Terminale Monitor

Controllo funzione morsetto [FM] (analogico)

- L'inverter fornisce una primaria terminale di uscita analogica per il monitoraggio della frequenza sul morsetto [FW] (frequenza di uscita, corrente di uscita, e la tensione di uscita del segnale monitor).
- Il parametro C17 seleziona i dati del segnale in uscita. Quando si utilizza il motore analogico per il monitoraggio, si usano i parametri C18 e C19 per regolare l'uscita [FM] in modo che la frequenza massima dell'inverter corrisponda alla lettura completa sul motore.
 - (1) segnale monitor della frequenza di uscita

[FM] duty cycle di uscita varia con la frequenza di uscita dell'inverter.

Il segnale [FM] raggiunge il fondo scala quando l'inverter genera la frequenza massima.



Nota) Questo indicatore è dedicato, in modo che non può essere utilizzato come segnale conduttore.

L'accuratezza indicatore dopo la regolazione è di circa ± 5% (A seconda dell'unità di misura, l'accuratezza può superare tale valore)

(2) segnale di monitoraggio della corrente di uscita

[FM] uscita duty cycle varia con la corrente di uscita dell'inverter al motore.

Il segnale [FM] raggiunge il fondo scala quando la corrente di uscita dell'inverter raggiunge il 200% della corrente nominale di uscita dell'inverter

> corrente inverter (misurata): Im monitoraggio della corrente Display: Im '

Im' - Im $\times 100 \le \pm 10\%$

corrente nominale: Ir (3) segnale di monitoraggio della tensione di uscita

[FM] duty cycle di uscita varia con tensione di uscita dell'inverter.

Il segnale [FM] raggiunge il fondo scala quando la tensione di uscita dell'inverter raggiunge il 100% della tensione nominale dell'inverter.

5.3 Funzione Terminale Intelligente d'ingresso

Comando Forward Run/Stop [FW] e Reverse Run/Stop [RV]

- Quando si impartisce il comando Run (avvio) attraverso il terminale [FW], l'inverter esegue il comando Forward Run (in alto) o il comando Stop (in basso)
- Quando si impartisce il comando Run attraverso il terminale [RV], l'inverter esegue il comando Reverse Run (in alto) o il comando Stop (in basso).

| Codice opzione | Simbolo Terminale | Nome Funzione | Stato | descrizione | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 0 | FW | Forward Run/Stop | ON | L'inverter è in modalità RUN, il motore va avanti | | | | | |
| 0 | 1 ** | Torwara Ron/310p | OFF | L'inverter è in modalità RUN, il motore si arresta | | | | | |
| 1 | RW | Reverse Run/Stop | ON | L'inverter è in modalità RUN, il motore va all'indietro | | | | | |
| ı | KVV | Reverse Kuri/Siop | OFF | L'inverter è in modalità RUN, il motore va in stop | | | | | |
| Valido per | entrate: | C01,C02,C03,C04,C0 | 5,C06 | Esempio: | | | | | |
| impostazior | ne richiesta | A02 = 1 | | | | | | | |
| Note: | | | | RV FW | | | | | |
| Quando si | va in avanti (| RUN) o indietro (REVERS | SE RUN) | CM 6 5 4 2 2 1 D24 | | | | | |
| i comandi | sono attivi | allo stesso tempo, l'i | inverter | CMI 6 5 4 5 2 1 P24 | | | | | |
| entra in mo | dalità di STOI | P. | | | | | | | |
| con [RW] l chiuso, il r terminale è | a funzione è motore inco | ene associato sia con (configurata in norma mincia a ruotare quo o non ha tensione in u AO2 su 1 | lmente ando il | SWRJSWF | | | | | |

PERICOLO: Se l'alimentazione è accesa e il comando di marcia è già attivo, il motore inizia la rotazione ed è pericoloso! Prima di attivare l'accensione, accertarsi che il comando RUN non sia attivo.


Selezione Multi velocità [CF1][CF2][CF3][CF4]

• L'inverter fornisce i parametri di archiviazione per un massimo di 16 frequenze differenti dall'obbiettivo (velocità) che l'uscita del motore utilizza per lo stato del lavoro stabile.

Queste velocità sono accessibili attraverso la programmazione dei quattro terminali intelligenti come codifica binaria ingressi CF1 a CF4 come da tabella. Questi possono essere uno qualsiasi dei sei ingressi, e in qualsiasi ordine. È possibile utilizzare un minor numero di ingressi se avete bisogno di otto o meno velocità. Nota: Quando si sceglie un sottoinsieme di velocità da utilizzare, iniziare sempre dal vertice della tabella, e con i bit meno significativi: CF1, CF2, ecc.

| Multi velocità | Termin | Terminale Circuito di Controllo | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Mulli velociid | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | | | | | | | |
| Velocità 0 | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | | | | |
| Velocità 1 | OFF | OFF | OFF | ON | | | | | | | |
| Velocità 2 | OFF | OFF | ON | OFF | | | | | | | |
| Velocità 3 | OFF | ON | ON | ON | | | | | | | |
| Velocità 4 | OFF | ON | OFF | OFF | | | | | | | |
| Velocità 5 | OFF | ON | OFF | ON | | | | | | | |
| Velocità 6 | OFF | ON | ON | OFF | | | | | | | |
| Velocità 7 | OFF | ON | ON | ON | | | | | | | |
| Velocità 8 | ON | OFF | OFF | OFF | | | | | | | |
| Velocità 9 | 02 | OFF | OFF | ON | | | | | | | |
| Velocità 10 | ON | OFF | ON | OFF | | | | | | | |
| Velocità 11 | ON | OFF | ON | ON | | | | | | | |
| Velocità 12 | ON | ON | OFF | OFF | | | | | | | |
| Velocità 13 | ON | ON | OFF | ON | | | | | | | |
| Velocità 14 | ON | ON | ON | OFF | | | | | | | |
| Velocità 15 | ON | ON | ON | ON | | | | | | | |

NOTA : Velocità 0 è impostata da F01 valore di parametro.



| | Termin | Terminale Circuito di Controllo | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| Multi velocità | aadiaa | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | | | | | |
| | codice | CF4 | CF3 | CF2 | CF1 | FW | | | | | |
| Velocità 0 | F01 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | | | | | |
| Velocità 1 | A11 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | | | | | |
| Velocità 2 | A12 | OFF | OFF | ON | OFF | ON | | | | | |
| Velocità 3 | A13 | OFF | ON | ON | ON | 0 N | | | | | |
| Velocità 4 | A14 | OFF | ON | OFF | OFF | 0 N | | | | | |
| Velocità 5 | A15 | OFF | ON | OFF | ON | ON | | | | | |
| Velocità 6 | A16 | OFF | ON | ON | OFF | 0 N | | | | | |
| Velocità 7 | A17 | OFF | ON | ON | ON | ON | | | | | |
| Velocità 8 | A18 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | | | | | |
| Velocità 9 | A19 | ON | OFF | OFF | ON | ON | | | | | |
| Velocità 10 | A20 | ON | OFF | ON | OFF | ON | | | | | |
| Velocità 11 | A 21 | ON | OFF | ON | ON | ON | | | | | |
| Velocità 12 | A22 | ON | ON | OFF | OFF | 0 N | | | | | |
| Velocità 13 | A23 | ON | ON | OFF | ON | ON | | | | | |
| Velocità 14 | A24 | ON | ON | ON | OFF | ON | | | | | |
| Velocità 15 | A25 | ON | ON | ON | ON | 0 N | | | | | |

| Codice opzione | Simbolo Terminale | Nome Funzione | Stato | descrizione | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| /alido per gli i | ngressi | C01,C02,C03,C0 | 4,C05,C06 | 6 Esempio: | | | | | |
| npostazioni ri | chieste | F01, da A11 a A2 | 25 | | | | | | |
| assicurarsi di mpostare la si noti che qu dato verrà im Quando un' 50Hz(60Hz) do programmar | premere il tas prossima imp vando il tasto apostato impostazione eve essere im e la frequenza | npostazione multo STORE ogni vo ostazione multivo non è premuto, multivelocità su postato, è nece a massima alta c consentire ques | olta e poi elocità. nessun periore a ssario abba- | CM1 5 4 3 2 1 P24 | | | | | |

Quando si utilizza la funzionalità di multi velocità, è possibile monitorare la frequenza attuale con la funzione del monitore F01 durante ogni segmento di un'operazione di multi velocità.


Ci sono due modi per programmare le velocità in registri da A20 ad A25

Per programmazione tramite gli interruttori CF impostare le velocità effettuando le seguenti operazioni:

- (1) Impostare il comando Run spento (funzione di arresto).
- (2) Azionare ogni interruttore e impostarli in modalità di multi velocità n. Visualizzare la sezione dati F01.
- (3) Impostare una generica frequenza di uscita premendo i tasti 🌰 e 🛡 .
- (4) Premere il tasto (STR) una volta per memorizzare la frequenza impostata. Quando ciò si verifica, F01 indica la frequenza di uscita in modalità di multi velocità n.
- (5) Premete il tasto (FUNC) una volta per confermare che l'indicazione è la stessa della frequenza impostata.
- (6) Quando si ripetono le operazioni indicati nella clausola da (1) a (4), la frequenza di multi velocità può essere impostata. Si possono impostare anche i parametri A11 a A25

Comando Marcia ad Impulsi [JG] JOGGING

- Quando il terminale [JG] è acceso e il comando RUN viene impartito, l'inverter emette la frequenza programmata ad impulsi al motore
- Usare un interruttore tra i terminali [CM1] e [P24] per attivare la frequenza JG
- La frequenza per l'operazione di jogging è impostata dal parametro A26.
- Impostare il valore 1 (modalità terminale) in A02 (Comando Run)
- Dal momento che gli impulsi non usufruiscono di una rampa di accelerazione si raccomanda di impostare la frequenza ad impulsi in A26 a 5Hz o minore per evitare cali.
- Il tipo di decelerazione utilizzato per terminare la marcia ad impulsi del motore è selezionabile tramite la funzione di programmazione A27. Le opzioni sono:
- 0: Arresto tramite marcia a vuoto (inerzia)
- 1: Decelerazione (livello normale) e arresto
- 2: Arresto tramite corrente continua e frenatura



1: Stop Decelerazione


2: Stop Frenatura CC

| | 4 | - 4 |
|--|---|-----|
| | | |
| | | |
| | | |

| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--|------|---|------|---|----|-----|--|--|
| , | 1G | logging | ON | | L'Inverter è in modalità Run l'uscita verso il motore funzior Secondo la frequenza di parametro jogging. L'inverter è i | | | | | | | | |
| 6 | 1.0 | Jogging | OFF | | modalità Stop. | | | | | | | | |
| Valido per II | ngressi: | C01,C02,C03,C0 | 4,C05 | Eser | mpio: | | | | | | | | |
| Impostazioni A02, A26, A27 | | | | | | | | JG | | FW | | | |
| Note: · Ne | errà eseguita | _ | - | | | - | | | | 1 | | | |
| | | tato della frequer della frequenza c | | (| CM1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P24 | | |
| valore è o quando si a | i OHz. · As | | | | S | sw3/ | Ş | sw1/ | | | | | |

Accelerazione e Decelerazione a due stadi [2CH]

• Quando il terminale [2CH] è acceso l'inverter cambia il tempo di accelerazione e decelerazione dall'impostazione iniziale di F02 (tempo di accelerazione 1) e F03 (tempo di decelerazione 1) per usare il secondo gruppo di accelerazione Quando il terminale è spento, l'apparecchiatura è spentaccelerazione e decelerazione (F02 tempo di accelerazione 1 e F03 tempo di decelerazione 1). Usare A54 (tempo di accelerazione 2) e A55 (tempo di decelerazione 2) per impostare la seconda fase di accelerazione e decelerazione



• Nel grafico sopra indicato, il [2CH] si attiva durante la fase iniziale di accelerazione. Questo fa sì che l'inverter si cambia

modulo utilizzando l'accelerazione 1 (F02) passa all'accelerazione 2 (A54) \cdot

| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|-------------|-------------|---|----------|---|---|---|----------|-----|---|--|--|
| | 2CH | Accelerazione e decelerazione a due tempi | ON | | La frequenza in uscita usa i valori di accelerazione e decelerazione a due tempi | | | | | | | | | |
| 8 | 2Cn | | OFF | | La frequenza in uscita usa i valori dell'iniziale accelerazione 1e decelerazione 1 | | | | | | | | | |
| Valido per Ingressi: C01,C02,C03,C04,C05 | | Ese | empi | | | | | | | | | | | |
| Impostazior | ni | A54, A55, A56 | | _ | | 2CH | | | | FW | | 7 | | |
| accelerazio 00 per selez | Note: | | | | CM1 | 5 W5/ | 4 | 3 | 2 | 1 swi | P24 | | | |


Arresto tramite marcia a vuoto [FRS]

• Quando il terminale [FRS] è attivato, l'inverter arresta l'uscita e il motore entra nello stato di marcia a vuoto (marcia per inerzia). Se il terminale [FRS] è disattivato, l'uscita riprende l'invio di potenza al motore, se il comando Run è ancora attivo.

Le caratteristiche di arresto tramite marcia a vuoto collabora con altri parametri per fornire la flessibilità in arresto e l'avvio di rotazione del motore.

• Nella figura sottostante, il parametro B16 viene selezionato se l'inverter riprende operazione da 0Hz (grafico a sinistra) o dalla corrente velocità di rotazione del motore (grafico a destra) quando il terminale [FRS] si spegne. L'applicazione determina quale sia la migliore impostazione.

Il parametro BO3 specifica un tempo di ritardo prima di riprendere l'operazione dopo un arresto tramite marcia a vuoto. Per disabilitare questa funzione, utilizzare un tempo di ritardo pari a zero.




| Arresto FRI | EE-RUN [FR | S] | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | |
| _ | | Arresto Free-Run | ON | Porta allo spegnimento dell'uscita, permettendo al motore di andare in Free-Run (laterale) e arrestarsi | | | |
| 9 | FRS | | OFF | L'uscita funziona normalmente, così che la decelerazione controlla l'arresto del motore. | | | |
| Valido per l | Valido per Ingressi: C01,C02,C03,C04,C05 | | | Esempio: | | | |
| Impostazior | ni | B03,B16, da C07 a | C12 | FRS FW | | | |
| Note: Quando si desidera che il terminale [FRS] sia attivo (logica NC) cambiare l'impostazione (da C07 a C12) corrispondente all'ingresso (da C01 a C06) attribuito alla funzione [FRS] | | | | sw ² / sw ² / | | | |

Arresto Esterno [EXT]

• Quando il terminale [EXT] è attivato, l'inverter entra nello stato di arresto, indica il codice di errore E12 e interrompe l'uscita. Si tratta di una funzione di interruzione di tipo generale e il significato dell'errore dipende da quello che cosa va collegato al terminale [EXT].

Quando l'interruttore tra i terminali [EXT] e [CM1] è acceso, l'apparecchiatura entra nello stato di arresto. Anche se l'interruttore di [EXT] è spento, l'inverter rimane nello stato di arresto. Per cancellare l'errore è necessario reimpostare l'inverter o spegnere e riaccendere l'alimentazione, restituendo l'inverter alla modalità Stop.



| Trip Estern | o [EXT] | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------|---|--|--|--|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | | |
| 10 | FVT | 7. 5. | ON | Quando si passa alla transizione in ingresso da Off a On, l'inverter entra in trip e mostra in codice E12. | | | | |
| 10 | EXT | Trip Esterno | OFF | Nessun trip da Off a On, ogni evento di trip registrato rima- ne nella cronologia fino al RESET | | | | |
| Valido per | Ingressi: | C01,C02,C03,C04, | C05,C06 | Esempio: | | | | |
| Impostazio | ni | nessuna | | EXT. FW | | | | |
| Note: Se la protezione anti avvio improvviso USP risulta in uso, l'inverter non si riavvierà automaticamente, dopo aver annullato il trip esterno EXT. In tal caso è necessario impartire un comando di RUN (in transizione da spento a acceso). | | | | CM1 5 4 3 2 1 P24 | | | | |


Prevenzione alla ripartenza [USP]

• Se il comando RUN è già impostato quando l'alimentazione va attivata, l'inverter inizia a funzio-nare immediatamente dopo l'accensione dell'alimentazione.

La funzione prevenzione alla ripartenza (USP) impedisce l'avvio automatico, in modo che l'inverter non inizia il funzionamento senza intervento dall'esterno. Per resettare l'allarme e riavviare funzione, attivare il comando RUN in posizione off o eseguire un'operazione di reset dal terminale d'ingresso [RS] o dalla tastiera Stop / Reset.

 Nella figura sottostante, la funzione [UPS] è attivata. Quando la tensione d'inverter si accende, il motore non si avvia, anche se il comando di marcia RUN è già attivo. Invece, si entra nello stato prevenzione alla ripartenza USP, e visualizza il codice di errore E13.

Questo intervento di forze esterne permette di resettare l'allarme disattivando il comando RUN. Poi, il comando RUN può essere attivato di nuovo e l'inverter inizia il funzionamento.



| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 11 | ucp | USP Trip Esterno – | ON | Ad alimentazione aperta l'inverter non riprenderà comando RUN (largamente usato negli USA). | | | | |
| " | 11 USP | | OFF | Ad alimentazione aperta l'inverter non riprenderà il comando RUN attivo prima della perdita di alimentazione. | | | | |
| Valido per Ingressi: C | | C01,C02,C03,C04,C05,C06 | | Esempio: | | | | |
| Impostazio | Impostazioni nessuna | | | USP FW | | | | |
| viene annu d'ingresso, Anche qu attraverso terminale E09; la funz Quando il l'accension Quando ca almeno tre | ullato dal co l'inverter si i uando lo lo spegni [RS] si attivo cione USP ve comando ne si verifich questa funz | do si verifica un erro omando di reset do riavvia immediatam stato di TRIP viel mento e la riaca a la protezione di rrà posta in essere. di riavvio é subito erà un errore USP. ione viene utilizzat dopo l'accensione | un terminale ente. ne annullato censione del sottotensione attivo dopo a, attendere | CM1 5 4 3 2 1 P24 | | | | |

Selezione del Blocco Software [SFT]

• Quando il terminale [SFT] è acceso, i dati di tutti i parametri e le funzioni ad eccezione della frequenza di uscita sono bloccati (divieto di redazione).

Quando i dati sono bloccati, non è possibile modificare i parametri dell'inverter dai tasti della tastiera. Per modificare i parametri di nuovo, spegnere il terminale di ingresso [SFT].

Utilizzare il parametro B31 per selezionare che la frequenza di uscita venga esclusa dallo stato di blocco oppure venga bloccata.

| Protezione | anti avvic | improvviso [USP] | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------|---|-------|--|--|--|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | | | |
| 12 | SFT | Software lock | ON | La pulsantiera e i dispositivi di programmazione remota non possono da soli cambiare i parametri | | | | | |
| 12 | 211 | | OFF | I parametri possono essere editati e salvati | | | | | |
| Valido per I | Valido per Ingressi: C01,C02,C03,C04,C05,C06 | | | Esempio: | | | | | |
| Impostazioni B09 (escluso dal blocco) | | | occo) | SFT | FW | | | | |
| Note: Quando il terminale [SFT] è attivo, può essere cambiata la sola frequenza in uscita. Il blocco può essere possibile anche per la frequenza in uscita con il codice B09. Il blocco software dell'operatore é anche possibile senza il terminale [SFT], utilizzando B09. | | | | CM1 5 4 3 2 | 1 P24 | | | | |

Selezione Ingresso Analogico di Corrente/ Tensione [AT]


• Il Terminale[AT] consente di selezionare se l'inverter utilizzerà i terminali di ingresso della tensione [O] o della corrente [OI] per il controllo della frequenza esterna. Quando l'interruttore tra i terminali [AT] e [CM1] è acceso, è possibile impostare la frequenza di uscita applicando un segnale di corrente in ingresso [OI] - [L]. Quando il terminale è spento, il segnale di ingresso di tensione [O] - [L] è disponibile. Si noti che è necessario impostare anche il parametro A01 = 1 per attivare il terminale analogico, per il controllo della frequenza d'inverter.

| Ingresso C | orrente Ar | nalogica / Selezio | ne Tensione [| AT] | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | | | |
| 12 | AT | Ingresso tensione | ON | Il terminale OI viene attivato per l'ingresso in corrente.(il terminale L viene utilizzato per il ritorno dell'alimentazione) | | | | | |
| 13 | AT | analogica/ selezione corrente | OFF | Il Terminale O viene attivato per l'ingresso di tensione. (viene utilizzato il terminale L per il ritorno della alimentazione) | | | | | |
| Valido per l | Valido per Ingressi: C01,C02,C03,C04,C05,C06 | | | Esempio: | | | | | |
| Impostazior | ni | A01=01 | | AT | | | | | |
| Note: Quando non si assegna 13 [segnale AT] al codice C01~C06, è possibile comandare la frequenza facendo la somma algebrica di entrambi gli ingressi di tensione e corrente Quando si assegna 13 [Segnale AT] al codice C01~C06, è possibile comandare la frequenza usando la tensione e il segnale del terminale OI -L(4~24mA) Assicurarsi di impostare la regolazione della sorgente di frequenza A01=01 per selezionare gli ingressi di terminali analogici. | | | | CM1 5 4 3 2 1 P24 | | | | | |

Reset Inverter [RS]

Il comando [RS] fa sì che l'inverter esegue un ripristino di funzionamento. Se l'inverter è in modalità di arresto, il reset annulla lo stato di arresto. Quando l'interruttore tra i due terminali [RS] e [CM1] viene acceso o spento, l'inverter esegue un ripristino di funzionamento.

Il tempo richiesto per il comando [RST] abbisogno di una larghezza di impulso di 12 ms o superiore. L'uscita di allarme viene annullata entro 30 ms dopo l'inizio del comando Reset.





Dopo che il comando di reset viene impartito e si verifica il reset di allarme, il motore si riavvia improvvisamente se il comando RUN è già attivo. Assicurarsi di impostare sempre il reset allarme solo dopo aver verificato che il comando RUN sia spento per evitare lesioni alle persone.


| Reset Inve | rter [RS] | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|---|--|--|--|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | | |
| 14 | RS | Reset Inverter ON | | L'uscita del motore viene spentala modalità tip viene disinserita(se in uso), e il reset dell'alimentazione viene messo in atto | | | | |
| | | | OFF | Operazione normale di accensione | | | | |
| Valido per l | Ingressi: | C01,C02,C03,C04, | C05,C06 | E | | | | |
| Impostazior | ni | nessuna | | Esempio: | | | | |
| Quando il t massimo pe digitale ino presenta e digitale, sp premere il t Quando il t comando dell'operat un allarme, può essere la funzione stato "nor l'alimentazi terminale è • Il tasto Sto solo per po quando un viene conr | te: lando il terminale d'ingresso di controllo [RS] è già al lassimo per più di 4 secondi, il display dell'operatore gitale indica di E60. Comunque sia l'inverter non esenta errori. Per eliminare l'errore dell'operatore gitale, spegnere l'ingresso del terminale [RS] e emere il tasto stop/reset dell'operatore, lando il terminale [RS] passa da spento ad acceso, il mando Reset resta attivo. Il tasto stop/reset ll'operatore digitale è valido solo quando si verifica allarme. Solo il contatto normalmente aperto [NO] ò essere impostato per un terminale configurato con funzione [RS]. Il terminale non può essere usato nello to "normalmente chiuso [NC]. Anche quando limentazione è accesa o spenta, la funzione del minale è la stessa di quella del terminale di reset. Itasto Stop/Reset presente sull'inverter è funzionante o per pochi secondi dopo l'accensione dell'inverter ando un dispositivo portatile di controllo remoto ne connesso all'inverter. Se il terminale [RS] viene ceso mentre il motore è in funzione, lo stesso andrà | | | CM1 5 4 3 2 1 P24 | | | | |

Funzione Ingresso a 3-fili [STA, STP, F/R]

ingresso.

Questa funzione viene utilizzata quando viene richiesta una pressione momentanea del controllo start/stop. Impostare la selezione del comando operativo A02 al terminale di controllo (1).

Assegnare 15 (STA), 16 (STP) e 17 (F/R) a tre dei terminali intelligenti in ingresso, così che l'operazione sarà possibile secondo quanto segue:



| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|
| 15 STA | | Funzione | ON | RUN (Attivo al massimo, impartito a seconda del livello) | | | |
| | STA | ingresso a 3-fili | OFF | Non prestare alcuna attenzione | | | |
| 1, | CTD | Funzione | ON | Non prestare alcuna attenzione | | | |
| 16 | 16 STP | ingresso a 3-fili | OFF | STOP (Attivo al minimo, a seconda del livello) | | | |
| 17 | F / D | Funzione ingresso a 3-fili | ON | Mentre il motore va e il terminale "F/R" mantiene lo " stato al massimo" allora cambierà la direzione di marcia del motore su "INDIETRO". | | | |
| | F/R | | OFF | Mentre il motore va e il terminale "F/R" mantiene lo " stato al minimo" allora cambierà la direzione di marcia de motore su "AVANTI". | | | |
| Valido per | Ingressi: | C01,C02,C03,C04 | C05,C06 | Figure | | | |
| Impostazio | ni | A02=01 | | Esempio: | | | |
| il terminale Se tutti e tre funzione no Assicurarsi d | FW e anche e gli ingressi on funzioner di impostare | riene assegnato il te e quello RV diventa non vengono asseç à. e l'impostazione dell selezionare termina | no errati. gnati questa a sorgente | CM1 5 4 3 2 1 P24 | | | |

F/R STP STA


(16)

Funzione SU/GIU [UP, DOWN]

La frequenza in uscita dell'Inverter può essere cambiata con i terminali intelligenti in ingresso SU e GIU'. Assegnare 18 (UP) e 19(DN) a due dei terminali intelligenti in ingresso 1~6.

Questa funzione non opererà quando il comando della frequenza analogica esterna o l'operazione di jogging viene impiegata.

Il tempo di accelerazione opera seguendo F02, F03 quando il terminale SU/GIU è acceso.



L'inverter non accelera e non decelera se il terminale SU/ GIU' è accesso simultaneamente

| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | | | | | descriz | ione | | |
|--|----------------------|---------------|-------------|--|--|------|------------------|---------|-----------|---------|-----|
| 18 UF | IIP | Funzione SU | ON | | Motore in accelerazione alla frequenza attuale (la frequenza in uscita aumenta) | | | | | | |
| | 01 | TOTIZIONE 30 | OFF | L'us | cita del | Moto | re si co | mport | a norma | almente | ·. |
| 19 DOWN | DOWN | Funzione GIU' | ON | | Motore in decelerazione alla frequenza attuale. (la frequenza in uscita diminuisce.) | | | | | | |
| | | | OFF | L'uscita del motore si comporta normalmente. | | | | | | | |
| Valido per Ingressi: C01,C02,C03,C04,C05,C06 | | | Гоом | | | | | | | | |
| Impostazio | ni | A02=01 o 02 | | Eser | npio: | | | | | | |
| | | | | | CM1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P24 |
| Note: Assicurarsi di impostare la sorgente di avvio A02=01 o 02. | | | | | | | FW/RV (0)/(1) | 1 | DOWN (19) | UP (18) | |

| 5 | | UTILIZZO TERMINALI INTELLIGENTI |
|---|-----|--|
| | 5.4 | Funzionalità del terminale intelligente d'uscita |

Funzione Terminale Intelligente in Uscita

Segnale di Frequenza d'arrivo [FA1]/[FA2] I segnali di frequenza [FA1] e[FA2] indicano quando la frequenza in uscita accelera o decelera per arrivare ad una frequenza costante. Consultare la figura sottostante.


La frequenza in arrivo [FA1] (grafico superiore) si accende quando la frequenza in uscita raggiunge i 0.5Hz in meno o 1.5Hz in più della frequenza di costante di riferimento.

Il tempo viene modificato da una latenza di 60ms. Si prega di notare la natura attiva e bassa del segnale dovuta al collettore in uscita aperto.

La frequenza in arrivo [FA2] (grafico inferiore) usa soglie per l'accelerazione e decelerazione per fornire maggiore flessibilità temporale rispetto a [FA1].

Il Parametro C22 imposta le soglie di accelerazione della frequenza in arrivo, e il parametro C23 imposta le soglie per la decelerazione.

Questo segnale è basso e attivo e ha una latenza di 60ms dopo che le soglie di frequenza sono state incontrate.




| Funzione T | Funzione Terminale Intelligente in Uscita | | | | | | |
|------------------|---|------------------------------------|-------------|---|--|--|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | |
| | | Frequenza arrivo | | Quando l'uscita verso il motore è alla frequenza impostata | | | |
| 1 | FA1 | segnale tipo 1 | ON | Quando l'uscita verso il motore è chiusa in qualsiasi rampa di accelerazione o decelerazione | | | |
| | FA2 | Frequenza arrivo segnale tipo 2 | OFF | Quando l'uscita verso il motore è a frequenza impostata , anche quando in accelerazione o decelerazione | | | |
| 2 | | | | Quando l'uscita verso il motore è chiusa, o durante l'accelerazione o decelerazione prima che le rispettive vengano raggiunte | | | |
| Valido per l | ngressi: | C13,C14,C19,C20 | | | | | |
| Impostazioni | | nessuna | | | | | |
| | | | | | | | |

Al momento dell'accelerazione, si accende un segnale di arrivo ad una frequenza tra quella impostata 0,5Hz a +1,5Hz. Al momento della decelerazione, si accende un segnale di arrivo ad una frequenza tra quella impostata +0,5Hz a -1,5Hz La latenza del segnale in uscita è di 60m (nominale).

Segnale Avvio [RUN]

Quando viene selezionato il segnale d'avvio [RUN] come terminale intelligente in uscita, l'inverter emette un segnale su quello stesso terminale quando esso si trova nella modalità RUN. L'uscita logica è attiva bassa e l'uscita a collettore aperto è commutata a terra.




Il circuito esemplificativo nella tabella sopra mostra un relè con bobina. Si prega di usare un diodo in modo da prevenire un partenza negative con relative errore di giri eseguiti dalla spirale che potrebbero danneggiare i transistor dell'uscita dell'inverter.

| codice opzione | simbolo terminale | nome funzione | stato input | descrizione |
|------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| | DUN | Segnale | Acceso | Quando l'inverter è in modalità RUN |
| 0 | RUN | RUN | Spento | Quando l'inverter è in modalità Stop |
| Valido per input | | C13 | | |
| Impostazior | Impostazione richiesta | | | |

L'inverter emette il segnale [RUN] ogni volta che l'uscita dell'inverter supera la frequenza di avvio. La frequenza di avvio è la frequenza iniziale di uscita dell'inverter quando si accende.

Segnale di preavviso sovraccarico[OL]

Quando la corrente in uscite eccede un valore preimpostato, il segnale terminale[OL] si accende. Il parametro C21 imposta le soglie di sovraccarico. Il circuito di rilevamento sovraccarichi opera mentre il motore è alimentato e durante la frenatura rigenerativa. I circuiti in uscita usano il contatto relè e sono a bassa attività.




| Segnale d | Segnale di preavviso sovraccarico[OL] | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | | | | |
| | | Segnale di preavviso di sovraccarico | ON | Quando la corrente in uscita è superiore alla soglia Impostata per il segnale di sovraccarico | | | | |
| 3 | OL | | OFF | Quando la corrente in uscita è inferiore alla soglia impostata per il segnale di sovraccarico. | | | | |
| Valido per l | ngressi: | C13, C14, C15, C21 | | | | | | |
| Impostazioni | | 3 | | | | | | |

Il valore preimpostato è del 100%. Se si desidera cambiare il livello preimpostato, digitare C18 (livello di sovraccarico). La precisione di questa funzione è la stessa della funzione corrente in uscita del monitor sul terminale [FM].

Deviazione in uscita per il controllo PID [OD]

L'errore di loop PID si definisce a seconda della magnitudo(valore assoluto), della differenza tra il punto di impostazione (valore target) ed il processo variabile (valore essenziale).

Quando l'errore magnitudo eccede il valore di pressione C24, il terminale [OD] si accende. Consultare l'operazione loop PID.



| Deviazione in uscita per il controllo PID [OD] | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-------------|---|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione | |
| 4 | OD | Deviazione in uscita per il | ON | Quando l'errore PID è superiore alle soglie presta- bilite per il segnale di deviazione | |
| 4 0 | ס | controllo PID | OFF | Quando l'errore PID è inferiore rispetto alla soglia impostata per il segnale di deviazione | |
| Valido per Ingressi: | | C13, C14, C15, C | 24 | | |
| Impostazioni | | 4 | | | |

Note: ·

Il valore discriminante è preimpostato su 10%. Se si desidera cambiarlo, il parametro da inserire è il C24. (livello di deviazione)

Uscita Segnale d'Allarme [AL]

Il segnale d'allarme dell'inverter si attiva quando si verifica un errore durante la modalità trip. Quando l'errore viene corretto, l'allarme si disattiva.

E' necessario fare una distinzione tra il segnale d'allarme [AL] e I contatti relè dello stesso ALO, AL1. Il segnale [AL] è una funzione logica che può essere assegnata ai terminali d'uscita del relè 11 e 12. L'uso più comune (e predefinito) del relè è per [AL], da qui l'etichettatura dei terminali.

| Uscita Segnale d'Allarme [AL] | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--|
| Codice opzionale | Simbolo terminale | Nome Funzione | Stato input | descrizione |
| 5 | | Segnale allarme | ON | Quando si attiva il segnale d'allarme a seguito del verificarsi di un errore che non è stato risolto |
| 5 | AL | allarme | OFF | Quando nessun allarme si è verificato a partire dagli ultimi allarmi. |
| Valido per Ingressi: | | C13, C14, C15, | | |
| Impostazioni | | 5 | | |

Note: ·


Quando l'uscita dell'allarme viene impostata su normalmente chiuso [NC], si verifica una latenza che dura sino a quando il contatto viene chiuso, al momento della chiusura dell'alimentazione. Perciò, quando si intende usare il contatto dell'uscita allarme si prega di impostare una latenza di circa due secondi da quando viene aperta l'alimentazione. I terminali 11, 12 sono uscite a collettore aperto, le specifiche elettriche di [AL] non corrispondono ai terminali di contatto in uscita di ALO, AL1, AL2. Vedere la descrizione di AL1, AL2 e AL0.

Quando l'alimentazione dell'inverter è spenta, l'uscita del segnale di allarme è valida fino a quando il circuito esterno di controllo viene alimentato. L'uscita segnale ha una latenza (300ms nominale) dall'uscita dell'errore di allarme. Il terminale in uscita a collettore aperto 11, 12 è un contatto di tipo a. Nel caso di contatto b, l'impostazione deve essere la seguente C14, C15.

| SPECIFICHE RELE' C13 | | |
|--|--------------|--|
| massimo | minimo | |
| AC250V, 2.5°(Resistenza di Carico), 0.2°(Carico Induttivo) | AC100V, 10Ma | |
| DC30V, 3.0A(Resistenza di Carico), 0.7°(Carico Induttivo) | DC5V, 100Ma | |
| SPECIFICHE OPEN COLLECTOR C14,C15 | | |
| massimo | | |
| DC 27Vmax, 50mAmax | | |

5.5 Funzione Terminale di Allarme

I terminali di uscita di allarme sono collegati come illustrato di seguito per impostazione predefinita, o dopo l'inizializzazione. La logica di contatto può essere invertita utilizzando il parametro d'impostazione contatti del relè C16. Normalmente si collegano normalmente ad a. La consuetudine usa il termine "normale" per indicare che l'inverter ha alimentazione ed è in Modalità RUN o STOP. I contatti dei relè passano alla posizione opposta quando si è in modalità TRIP o quando l'alimentazione in ingresso è spenta.



Funzione Operazione Bypass [O/R, T/R].

Nel caso di funzione attraverso mezzi diversi dalla pulsantiera o terminale, si può passare al funzionamento via pulsantiera locale [O/R funzione (20)] o terminale in ingresso locale [T/R funzione (21)] attraverso l'ingresso il cambio di metodo multi-funzione per l'utilizzo di conduzione via operazione manuale.

Assegnare 20 (O/R) o 21 (T/R) ai terminali intelligenti in ingresso 1~6 per l'operazione di bypass locale. Il tempo di accelerazione opera secondo F02, F03 se il comando in ingresso attraverso la pulsantiera locale o il terminale è "acceso" o "spento".

Controllo Vettoriale Sensorless 5.6

Descrizione

L'inverter N700E è dotato di un algoritmo di regolazione automatica.

L'inverter N700E è in grado di eseguire il momento di rotazione di spunto alto e di fornire alta precisione di funzionamento. La caratteristica del momento di rotazione o la caratteristica di velocità di controllo, non può essere mantenuta nel caso in cui la potenza dell'inverter sia mossa di due volte la capacità del motore in uso.

Metodo Impostazione della Funzione

Selezionare il parametro A31 a 2 (controllo vettoriale sensorless).

Il parametro H03 e H04 seleziona la capacità del motore e dei poli (esempio 4 per 4 poli).

Il parametro H02 seleziona i dati (dati standard, dati di regolazione automatica) delle costanti del motore dell'inverter che si desidera utilizzare.

Nota 1. N700E-1600HF/2000HFP ~N7000E-3500HF/3800HFP non supportano il Sensorless Vector Control

5.6.1 Funzione di regolazione automatica

Descrizione

La procedura di regolazione automatica imposta automaticamente il parametro del motore relativo al controllo vettoriale sensorless. Dal momento che il controllo vettoriale sensorless ha bisogno di parametri del motore, i parametri del motore standard sono stati impostati in fabbrica. Pertanto, quando il motore viene utilizzato esclusivamente per l'inverter o quando il motore di qualsiasi altro produttore è guidato, il parametro del motore viene rilevato da regolazione automatica perché i parametri non corrispondono.

Impostazione della Funzione

Seguire i passaggi qui sotto per regolazione automatica dell'inverter, infine, impostare il parametro H01. F02, F03 impostazione: Impostare il tempo e la gamma in cui l'evento di arresto mentre accade sovratensione o sovraccarico non si verifica. L'impostazione è simile all'impostazione di F02. H03 impostazione: Impostare la potenza del motore.

| monofase | trifase |
|----------------------|----------------------|
| 2.2L: 220V / 2.2kW | 2.2H: 380V / 2.2kW |
| 3.7L: 220V / 3.7k W | 3.7H: 380V / 3.7kW |
| 5.5L: 220V / 5.5kW | 5.5H: 380V / 5.5kW |
| 7.5L: 220V / 7.5kW | 7.5H: 380V / 7.5kW |
| 11L:220V / 11kW | 11H:380V/11kW |
| 15L: 220V / 15kW | 15H:380V/15kW |
| 18.5L: 220V / 18.5kW | 18.5H: 380V / 18.5kW |
| 22L: 220V / 22kW | 22H: 380V / 22kW |
| 30L: 220V / 30kW | 30H:380V/30kW |
| | 37H:380V/37kW |
| | 45H: 380V/45kW |
| | 55H:380V/55KW |
| | 75H: 380V/75kW |
| | 90H:380V/90kW |
| | 110H: 380V/110kW |
| | 132H: 380V/132kW |
| | 160H:380V/160kW |

Impostazione H04: impostare la poli del motore

Impostazione A01: impostare la sorgente di frequenza a 0 (potenziometro)

Impostazione A03: impostare la freguenza di base (ad esempio 60Hz)

Impostazione F01: impostare la frequenza di funzionamento tranne 0Hz (dal potenziometro)

Impostazione A53: selezionare la tensione di uscita per il motore.

Impostazione A33: impostare l'installazione di frenatura tramite la corrente continua a 0 (spegnere).

Impostazione H01: selezionare la modalità di regolazione automatica(1). Dopo aver impostato i parametri di cui sopra, premere il tasto RUN sull'operatore standard.

Connessione del motore Selezione della modalità di regolazione automatica H01=1 Accensione del comando Run su On

Impostazione del parametro di motore (1) Eccitazione tramite CC (nessuna rotazione)

(2) Eccitazione Monofase.

Selezione della modalità di regolazione automatica H01=1 Display finale __oP

Processo di regolazione automatica è completato:

Processo di regolazione automatica è fallito:

Nota 1. N700E-1600HF/2000HFP ~N7000E-3500HF/3800HFP non supportano la modalità di Funzione Espansa di Gruppo H

Nota 2. Il parametro del motore della N700E è un dato standard di HYUNDAI standard a 4 poli del motore. Se durante il controllo vettoriale sensorles viene utilizzato il motore con altri poli, l'inverter si opera utilizzando dati di regolazione automatica in qualità di parametro motore.

Metodo di Impostazione

(1)Pannello Digitale

| numero | nome | gamma impostazione | descrizione | |
|-------------|--|-----------------------|---|----------------------|
| H01 | Selezione modalità di regolazione automatica | 0/1 | 0 : Regolazione automatica Off 1 : Regolazione automatica On | |
| H02 | Impostazione dati del motore | 0/1 | 0 : Dati standard 1 : Dati regolazione automatica | |
| H03 | Capacità del motore | | 2.2L: 220V / 2.2kW | 2.2H: 380V / 2.2kW |
| | | | 3.7L: 220V / 3.7k W | 3.7H: 380V / 3.7kW |
| | | | 5.5L: 220V / 5.5kW | 5.5H: 380V / 5.5kW |
| | | | 7.5L: 220V / 7.5kW | 7.5H: 380V / 7.5kW |
| | | | 11L:220V/11kW | 11H:380V/11kW |
| | | | 15L: 220V / 15kW | 15H: 380V / 15kW |
| | | | 18.5L: 220V / 18.5kW | 18.5H: 380V / 18.5kW |
| | | | 22L: 220V / 22kW | 22H: 380V / 22kW |
| | | | 30L: 220V / 30kW | 30H: 380V / 30kW |
| | | | | 37H: 380V/37kW |
| | | | | 45H: 380V/45kW |
| | | | | 55H: 380V/55KW |
| | | | | 75H: 380V/75kW |
| | | | | 90H:380V/90kW |
| | | | | 110H:380V/110kW |
| | | | | 132H: 380V/132kW |
| | | | | 160H:380V/160kW |
| H04 | Poli del motore | 2/4/6/8 | Unità : polo | |
| H05 | Corrente nominale del motore | 0.1 – 50.0A | Unità : A | |
| H06 | Corrente normale del motore | 0.1 – 50.0A | Unità : A | |
| H07 | Scorrimento nominale del motore | 0.01 – 10.00% | Unità:% | |
| H08/H10 | Resistenza del motore R1 | 0.001~30.00 | Unità : Ω | |
| H09/H11 | Induttanza transitoria | 0.01~100.0 | Unità : mH | |
| I dati da I | 110 a H11 sono di regolazione automo | atica | | |

AVVERTENZE

- 1. Se non si riesce ad ottenere una prestazione pienamente soddisfacente attraverso l'autoregolazione, si prega di settare le costanti motore in funzione dei sintomi osservati come da tabella qui sotto.
- 2. Se la capacità dell'inverter supera la capacità del motore in uso più di due volte, l'inverter non può raggiungere le sue specifiche prestazioni.

- 3. Quando la frenatura in corrente continua è attivata, la costante del motore non viene impostata con precisione. Pertanto, disabilitare la frenatura in corrente continua prima di avviare la procedura di regolazione automatica.
- 4. Il motore ruoterà con la velocità fino all'80% della frequenza di base: assicurarsi che accelerazione o decelerazione non è azionato. Se sono azionati, diminuire il valore di coppia di boost manuale di impostazione.
- 5. Assicurarsi che il motore sia in sosta prima di effettuare la regolazione automatica. I dati di regolazione automatica effettuati quando il motore è ancora in corso potrebbero non essere corretti.
- 6. 6. Se la procedura di regolazione automatica viene interrotta dal comando di arresto, la regolazione automatica costante può essere memorizzata nell'inverter. Sarà necessario memorizzare le impostazioni dell'inverter predefinite in fabbrica.

Osservazioni.

1. Nel caso in cui non si riuscisse ad ottenere prestazioni pienamente soddisfacenti attraverso l'autoregolazione si prega di regolare le costanti del motore ai sintomi riscontrati secondo la tabella qui sotto.

| stato operazione | sintomo | regolazione | parametri |
|--|--|--|-----------|
| | Con coppia a bassa frequenza insufficiente (qualche Hz) | Aumentare lentamente la costante R1 del motore in relazione ai dati di autoregolazione inclusi tra 1 e 1.2 volte R1. | H08/H10 |
| Funzionamento con alimentazione (stato con coppia in | Quando la deviazione di velocità è negativa | Aumentare lentamente la costante R2 del motore in Relazione ai dati di autoregolazione inclusi tra 1 e 1.2 volte R2. | H07/H12 |
| accelerazione) | Quando la deviazione di velocità è positiva | Diminuire lentamente la costante R2 in relazione ai dati di autoregolazione inclusi tra 0.8 e 1 volte R2. | H07/H12 |
| | Quando la protezione da sovracorrente viene azionata, con iniezione di carico. | Aumentare lentamente la costante IO in relazione ai dati di autoregolazione inclusi tra 1 e 1.2 volte IO. | H06 |
| Rigenerazione (Stato con coppia in | Quando la coppia in bassa frequenza (qualche Hz) | Aumentare lentamente la costante motore R1 in relazione ai dati di autoregolazione 1tra 1.2 volte R1. | H08/10 |
| decelerazione) | risulta insufficiente | Aumentare lentamente la costante motore IO in relazione ai dati di autoregolazione tra 1 e 1.2 volte IO. | H06 |
| | | Diminuire la frequenza portante | b11 |

- 2. Se la capacità dell'inverter è più di del doppio la capacità del motore impiegato, l'inverter potrebbe non raggiungere piene prestazioni come descritto nelle specifiche tecniche.
- 3. Quando la frenata DC è attiva, la costante del motore non verrà impostata precisamente. Perciò si consiglia di disattivare la frenata DC prima di iniziare la procedura di autoregolazione.
- 4. Il motore ruoterà fino all'80% della frequenza base: assicurarsi che non si verifichino accelerazioni o decelerazioni. Se ciò dovesse verificarsi, diminuire il valore di impostazione manuale del boost di coppia.
- 5. Assicurarsi che il motore sia in fermo prima di intraprendere la procedura di autoregolazione. L'autoregolazione intrapresa quando il motore è ancora in funzione, potrebbe risultare errata.
- 6. Se la procedura di autotuning viene interrotta dal comando stop, le costanti di autoregolazione possono essere salvate nell'inverter. Sarà in questo caso necessario salvare le impostazioni predefinite dell'inverter.

FUNZIONE PROTETTIVA

Le varie funzioni di protezione vengono fornite per l'inverter stesso, ma potrebbero anche proteggere quando l'inverter si danneggia.

| nome | cause | errore |
|--|--|-----------|
| Protezione Sovracorrente | Quando la corrente in uscita dell'inverter super la corrente nominale di approssimativamente il 200%, a velocità motore bloccata o ridotta, il circuito di protezione chiude l'uscita inverter. | E04 |
| Protezione sovraccarico (Elettrotermico) | Quando la corrente in uscita dell'inverte provo-ca un sovraccarico del motore, Il trip elettroter-mico nell'inverter taglia l'uscita dello stesso. | E05 |
| Rigenerativo Protezione Sovratensione | Se l'energia rigenerativa dal motore o la tensione dell'alimentazione principale hanno valori alti, entra in azione il circuito di protezione che taglia l'uscita inverter quando la tensione del link DC eccede le specifiche. | E07 |
| Errore di Comunicazione | Errore di Comunicazione tra l'inverter ed il suo operatore che si verificherà quando il segnale di Reset persiste per più di 4 secondi. | E60 |
| Protezione sottotensione | Quando la tensione in ingresso cade sotto il livello di rilevamento bassa tensione, Il circuito di controllo non funziona normalmente. Allora quando la tensione in ingresso è sotto le specifiche, l'uscita dell'inverter. | E09 |
| Uscita Corto Circuito | Uscita Corto Circuito L'uscita inverter è andata in corto circuito. Questa condizione causa cor-rente eccessiva per l'inverter e quindi l'uscita dello stesso viene chiusa. | E04 – E34 |
| Errore USP | L'errore USP viene mostrato quando l'alimentazione è accesa con l'inverter in stato RUN . (attivato quando la funzione USP viene selezionata) | E13 |
| EEPROM | L'uscita inverter viene chiusa quando EEPROM presenta un errore dovuto al Rumore esterno, un eccessivo aumento della temperature o altri fattori | E08 |
| Trip Esterno | Quando l'attrezzatura esterna o l'unità ha un errore, l'inverter riceve il segnale corrispon-dente e taglia l'uscita. | E12 |
| Temperatura trip | Quando aumenta la temperatura nel circuito principale a causa dell'arresto della Ventola di raffreddamento, l'uscita dell'inverter viene chiusa. (solo per il modulo con ventola di raffreddamento) | E21 |
| Errore Messa a Terra | Quando, durante il funzionamento, si verifica questo errore, l'uscita viene chiusa | E14 |
| Sovraccarico Inverter | Il dispositivo di alimentazione IGBT è protetto dal calore. Il tempo di funzionamento dell'inverter è di un minute con un carico del 150%. Il tempo di funzionamento viene cambiato a seconda della frequenza portante, Del carico, della temperature ambiente e del livello di alimentazione. | E17 |
| Perdita fase in entrata | Questa funzione rileva perdite di fase nella sorgente in entrata AC. Il rilevamento viene eseguito con la fluttuazione della tensione nel circuito DC. Inoltre, anche in caso di degrado nel condensatore principale, potrebbe verificarsi Nel caso in cui siano necessarie operazioni di manutenzione | E20 |
| Errore Cpu | Errore CPU principale. Quando si verifica un trip, l'alimentazione inverter deve Essere spenda e scaricarsi completamente per poi essere accesa nuovamente. | E11 |
| Funzione di Sicurezza Opzionale | Essere spenda e scaricarsi completamente per poi essere accesa nuovamente. E11 II segnale di sicurezza in ingresso è attivo. Dopo aver tolto il segnale di allarme di funzionamento, l'inverter può essere reimpostato. Il pin di sicurezza è opzionale. | E22 |

ALTRI DISPLAY

| contenuto | display | |
|--|---------|--|
| Viene mostrato quando l'inizializzazione dei dati è in corso (non viene mostrato quando l'inizializzazione della cronologia è in corso). | | |
| Viene mostrato quando la funzione di copia viene eseguita dall'operatore remoto | P 15 | |
| Non ci sono dati disponibili (Cronologia di arresti, dati di retroazione PID) | | |
| La funzione di regolazione automatica funziona in modo normale. | REO2 | |

7 RISOLUZIONE PROBLEMI

| sintomo/condizione | | causa probabile | contromisure |
|--|--|--|--|
| | Le uscite dell'inverter U,V e W non forniscono la tensione | Il comando del sorgente di frequenza A01è stato impostato correttamente? · Il comando del sorgente RUN A02 è stato impostato correttamente? I terminali R, S e T sono stati alimentati correttamente? Se si, la spia di corrente è accesa. · Il codice di errore E viene mostrato? | · Assicurarsi che il parametro A01 sia stato impostato corretta-mente · Assicurarsi che il parametro A02 sia stato impostato corretta mente; controllare i terminali R, S e T poi U, V, e W · Accendere l'interruttore di alimentazione o controllare i fusibili. Premere il tasto FUNC e determinare il tipo di errore Poi eliminare l'errore resettando (Reset). |
| Il motore non si avvia | | I segnali dei terminali in ingresso intelligente sono corretti? Il comando RUN è attivo? Il Terminale [FW] o [RV] è collegato al CM1 (via interruttore, ecc)? | Verificare che le funzioni del terminale per la C01-C06 siano corrette. · Azionare il comando RUN · Alimentare il terminale [FW] o [RV] a 24V, se configurato. (Modalità di sele zione Terminale) |
| | | L'impostazione della frequenza di F01 ha lo stato impostato maggiore di zero? I terminali del circuito H, O, e L sono collegati al potenziometro? | Impostare il parametro per F01, ad un valore sicuro diverso da zero. · Se il potenziometro è la frequenza impostata della sorgente, verificare la tensione "O"> 0V |
| | Le uscite dell'inverter U,V,W forniscono la tensione | Le funzioni RS (reset) o FRS (stop Marcia a vuoto) sono accese? Il carico del motore è troppo pesante? ·Il motore è bloccato | Spegnere il / i comando(i) Ridurre il carico e testare il motore separatamente. |
| Il motore gira al c | ontrario | Le connessioni del terminale di uscita U, V, e W sono corrette? · La sequenza di fase del motore e avanti o al contrario rispetto a U, V, and W? | Effettuare le connessioni a seconda della sequenza fase del motore. In generale : FWD=U-V-W, e REV=U-W-V. |
| | | I terminali di controllo [FW] e [RV]sono collegati correttamente? · Il parametro F04 è impostato correttamente? | Usare il terminale [FW] per [RV] per la marcia al contrario. Impostare la direzione motore in F04. |
| La velocità del motore non raggiunge la frequenza desiderata (velocità desiderata) | | Se si usa un'entrata analogica, la tensione della corrente è a "O" o "OI"? | . Controllare le connessioni · Controllare il potenziometro o il dispositivo che genera il segnale |
| | | Il carico è troppo pesante? | · Ridurre il carico. · I carichi troppo pesanti fanno attivare la funzione di restrizione carico. (Riduce l'uscita di quanto si necessita) |
| La Rotazione è instabile | | · La fluttuazione di carico è troppo elevata? · La tensione di alimentazione è instabile? · Il problema si verifica ad una particolare frequenza? | · Aumentare la potenza del motore (sia inverter e motore) · Risolvere il problema di alimentazione · Modificare un pò la frequenza di uscita, o utilizzare l'impostazione di salto di frequenza per evitare il problema frequenza. |

| sinton | no/condizione | causa probabile | contromisure |
|---|---------------------------------|--|--|
| Il numero di giri del motore non corrisponde all'impostazione dell'uscita dell'inverter | | · L'impostazione di frequenza massima A04 è corretta? · La funzione d01 mostra la frequenza di uscita desiderata sul monitor? | Verificare che le impostazioni V/F corrispondano alle specifiche del motore Assicurarsi che i dimensioni siano impostati correttamente |
| I dati inverter non sono corretti | Nessuno scarico si è verificato | E' stata per caso tolta l'alimentazione dopo la modifica di un parametro prima di premere il tasto STORE? Le modifiche ai dati sono permanentemente presenti in mancanza di alimentazione. | Modificare i dati e premere una volta il tasto STORE Attendere sei o più secondi prima di spegnere dopo aver cambiato i dati. |
| | | . Il tempo intercorso tra l'accensione e lo spegnimento è inferiore a sei secondi? | |
| L'impostazione di frequenza non cambia RUN /STOP non funziona. Un parametro | | La modalità di operatore standard e quella del terminale sono state cambiate correttamente? | . Assicurarsi che la modalità di impostazione [A01], [A02] sia stata cambiata |
| non si modifica (ritorna alle impostazioni precedenti) | Vero per tutti i parametri | · Se si usa [SET] la selezione di entrata intelligente [b09] è [SFT] | . Cambiare lo stato dell'entrata SFT e controllare il parametro b09 (b09=0) |
| | | · L'interruttore 4 (che si trova nel retro dell'operatore remoto) è acceso? | . Spegnere l'interruttore |

Precauzioni per le impostazioni dei dati

Quando si cambiano i dati impostati premendo (STR) per memorizzare i dati, tenere l'apparecchiatura non deve essere operativa per 6 secondi o più dopo che il metodo selezionato venga eseguito.

Quando viene premuto un qualsiasi tasto, o l'operazione di reset, o l'alimentazione va accesa entro 6 secondi, non possono essere impostati i dati corretti.

8 **MANUTENZIONE**

Si prega di leggere i seguenti messaggi relativi alla sicurezza prima di intraprendere qualsiasi attività di risoluzione problemi o manutenzione sia sull'inverter che sul motore.



- Attendere almeno cinque (5) minuti dopo aver spento l'alimentazione di ingresso prima di eseguire la manutenzione o un'ispezione. Altrimenti, c'è il pericolo di scarica elettrica.
- Assicurarsi che solo personale qualificato eseguirà la manutenzione, l'ispezione, e la parte di ricambio. (Prima di iniziare a lavorare, rimuovere eventuali oggetti metallici dalla persona (orologio, bracciale, ecc)) Assicurarsi di utilizzare sempre gli strumenti con manici isolati. In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche e / o lesioni al personale.

Avvisi e Precauzioni Generali 8.1


- Tenere sempre pulita l'unità in modo che la polvere di altre sostanze estranee non entri nell'inverter
- Prestare particolare attenzione alla rottura dei fili mentre si effettuano i collegamenti.
- Connettere saldamente terminali e connettori.
- Tenere le apparecchiature elettroniche lontano da umidità e olio. Polvere, residui di limatura di ferro e altri corpi estranei possono danneggiare l'isolamento, causando incidenti imprevisti, si prega pertanto di prestare particolare attenzione onde evitare tali spiacevoli inconvenienti
- Quando si rimuovono i connettori, non tirare i fili (cavi per la ventola di raffreddamento e della scheda logica PC)

La non osservanza di tali raccomandazioni può causare pericolo di incendio a causa di rottura del filo e / o lesioni al personale.

Componenti da Ispezionare

- (1) Ispezione Giornaliera
- (2) Ispezione Periodica (approssimativamente una volta all'anno)
- (3) Test di resistenza isolamento (approssimativamente due volte all'anno)

Condurre il test di resistenza isolamento corto circuitando i terminali come mostrato nell'esempio



• Non testare la tenuta di tensione sull'inverter. L'inverter è dotato di un limitatore di sovratensione tra i terminali del circuito principale e dello chassis.

Si raccomanda di mantenere un'adeguata fornitura di pezzi di ricambio in modo da ridurre i tempi di inattività forzata, compresi:

Pezzi di Ricambio

| descrizione | simbolo | qu | antità | note |
|---------------------------|----------|-------|----------|---|
| descrizione | SITIDOIO | usata | ricambio | noie |
| Ventola di raffreddamento | FAN | 2 | 2 | 5.5KW(HD) ~ 55KW(HD) 7.5KW(ND) ~ 75KW(ND) |
| | | 3 | 3 | 75KW(HD) ~ 132KW(HD) 90KW(ND) ~ 160KW(ND) |
| | | 4 | 4 | 160KW(HD)~220KW(HD) 200KW(ND)~250KW(ND) |
| | | 5 | 5 | 280KW(HD)~350KW(HD) 320KW(ND)~375KW(ND) |
| Corpo | | 1 | 1 | corpo frontale corpo principale coperchio |

- Tabella di Ispezione Mensile ed Annuale

| | articolo controllare che ispez | | | metodo ispezione | criterio | |
|-------------|--------------------------------|--|------|------------------|---|--|
| | | | mese | anno | | |
| | ambiente | temperature estreme e umidità | х | | termometro e igrometro | temperatura Ambiente -10 a 40° C senza condensa |
| | dispositivi principali | Rumore e vibrazioni anomale | х | | visiva e uditiva | ambiente stabile per controlli elettronici |
| | isolamento alimentazione | Tolleranza tensione | x | | misuratore digitale volt, misurazione tra i terminali dell'inverter R, S, T | Classe 200V: 200-240V 50/60Hz Classe 400V: 380-480V 50/60Hz |
| | isolamento a terra | resistenza adeguata | | х | misuratore digitale volt da DNG a terminali | Classe 500V: |
| Su tutto | montaggio | evitare viti troppo lente | | х | chiave dinamometrica | misuratore mega ohm |
| | componenti | surriscaldamento | | х | eventi arresto termico | |
| | alloggio | Sporco,polvere | | х | visivo | aspirare la polvere e pulire |
| | blocco terminali | mettere in sicurezza le connessioni | | х | visivo | nessuna anomalia |
| | condensatore di livellamento | rigonfiamenti e perdite | х | | visivo | nessuna anomalia |
| | relè | vibrazioni | | x | uditivo | Singolo click quando si accende e spegne |
| | resistenze | crepe e scolorimento | | х | visivo | |
| | ventola di raffreddamento | rumore | Х | | spegnere e ruotare manualmente | La rotazione deve essere liscia |
| | railleadamento | polvere | Х | | | aspirare per pulire |
| circuito di | complessivo | Inodore crepe e scolorimento | | х | visivo | nessuna anomalia |
| controllo | Condensatore | Nessuna perdita o deformazione | х | | visivo | Apparenza normale |
| display | LEDs | leggibilità | х | | visivo | tutti i segmenti LED funzionano |


Nota1 : Sulla durata del condensatore è influisce in modo preponderante la temperatura ambientale

Note2: L'inverter va pulito periodicamente

Se vi sono accumuli di polvere sulla ventola e nel condotto calore, si possono verificare surriscaldamenti dell'inverter.

8.2 Misure elettriche generali per inverter

La tabella seguente indica come misurare principali parametri elettrici del sistema. Il diagramma riportato nella pagina successiva, mostra nel sistema inverter-motore la posizione dei punti di misura per questi parametri.



| Parametro | Localizzazione circuito di misura | Strume | ento di misura | Note | Valore di riferimento |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| Tensione di alimentazione E1 | R-S, S-T, T-R (ER) (ES) (RT) | * | voltmetro tipo a bobina mobile o voltmetro tipo raddrizzatore | Valore efficace onda fondamentale | Tensione di alimentazione commerciale (classe 200V) 200-220V 5Hz |
| Corrente di alimentazione I1 | R,S,T, corrente (IR) (IS) (IT) | * | Amperometro tipo a bobina mobile | Valore efficace totale | 200-240V 6Hz (classe 400V) 380-415V 5Hz 400-480V 6Hz |
| Potenza di alimentazione W1 | R-S, S-T (W11) + (W12) | | Wattmetro tipo elettronico | Valore efficace totale | |
| Fattore potenza di alimentazione Pf1 | potenza W1 corrent | Calcolare il fattore di potenza in uscita dalla E1 tensione di uscita, potenza W1 corrente di uscita I1 e uscita PI = V3 = V100(%) | | | |
| Uscita tensione E0 | U-V, V-W, W-U (Eu) (Ev) (Ew) | ->- | voltmetro tipo raddrizzatore | Valore efficace totale | |
| Uscita corrente 10 | U, V, W corrente (I∪) (I∨) (Iw) | * | Amperometro a bobina mobile | Valore efficace totale | |
| Uscita potenza W0 | U-V, V-W (W01) + (W02) | | Wattmetro tipo elettronico | Valore efficace totale | |
| Uscita fattore di potenza Pf0 | | Calcolare il fattore di potenza in uscita dal E0 tensione di uscita, Potenza W0 uscita I0, e l'uscita $P_{f0} = \frac{W_0}{\sqrt{3} \cdot E_0 \cdot I_0} \times 100 (\%)$ | | | |

Nota 1: Utilizzare uno strumento che indichi un valore di un'onda efficace fondamentale per la tensione, e strumenti che indichi i valori efficaci totali per la corrente e la potenza. Valori efficaci per corrente e potenza.

Nota 2: L'uscita inverter ha una forma d'onda PWM e basse frequenze può causare letture errate. Tuttavia, gli strumenti ei metodi sopra elencati di misurazione danno dei risultati relativamente accurati.

Nota 3: Un voltmetro digitale per uso generico(DVM) di solito non è adatto a misurare una forma d'onda PWM (sinusoide non pura)

COMUNICAZIONE SERIALE RS485


RS485 Comunicazione MODBUS

| | Minimo | Massimo | Valore iniziale | Unità | descrizione |
|-----|--------|---------|-----------------|-------|------------------------|
| b17 | 1 | 32 | 1 | - | Impostare il numero di |
| b31 | 1 | 4 | 3 | - | comunicazione 9600pbs |
| A01 | 0 | 3 | 0 | - | 3 : comunicazione |
| A02 | 0 | 2 | 0 | - | 2 : operatore digitale |

| articolo | descrizione | avvertenze |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| Interfaccia | RS485 | |
| Metodo di comunicazione | Half duplex | |
| Velocità di comunicazione | 9600 | fixing |
| Codice di comunicazione | Codice binario | |
| Data bits | 8 | fixing |
| Parity | No. | fixing |
| Stop bit | 1 | fixing |
| Metodo di partenza | Richiesta esterna | l'inverter è solo parte "slave" |
| Tempo di attesa | 10 – 1000msec | |
| Tipo di connessione | 1 : N (massimo 32) | |
| Controllo errore | Frame/CRC/CMD/MAXREQ/parametro | il numero di comunicazione è selezionato a b17 |

RS485


| DOP | RXP | RXN | CM1 |
|-----|------------------------|------------------------|---------|
| 24V | Trasmissione/recezione | Trasmissione/recezione | 24V GND |
| | + lato | - lato | |



| pin | descrizione segnale |
|-----|---------------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | R\$485 [+] |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | RS485 [-] |
| 7 | 24V |
| 8 | 24 GDN |

Sequenza comunicazione

La sequenza di comunicazione è come segue:



STRUTTURA E FORMA DELLA COMUNICAZIONE

Frame di trasmissione esterna del controller

| | Descrizione | Dimensione dati | specifiche |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| Numero di Comunicazione | Numero di Comunicazione Inverter | 1 byte | 1~32 |
| Comando | Tipo di Frame | 1 byte | 0x03 |
| Parametro | Parametro | 2 byte | 1° byte: Gruppo 2° byte: Indice(nota1) |
| Numero Parametro | Richiesta Numero Parametro | 2 byte | 1° byte: 0x00 2° byte: N(0x01 0x8) |
| CRC Hi | - | 1 byte | Alta 8 bit di 16 bit CRC |
| CRC Lo | - | 1 byte | bassa 8 bit di 16 bit CRC |

Frame risposta INVERTER

Dati N N°comunicazione Ordine Numero Byte Numero Byte Data 1 CRC Hi CRC Lo

| | Descrizione | Dimensione dati | specifiche |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Numero di Comunicazione | Numero di Comunicazione Inverter | 1 byte | 1~32 |
| Comando | Tipo di Frame | 1 byte | 0x03 |
| Data 1 | Parametro 1 | 2 byte | Valore parametro |
| Data N | Parametro N | 2 byte | Valore parametro N° |
| CRC Hi | - | 1 byte | Alta 8 bit di 16 bit CRC |
| CRC Lo | - | 1 byte | bassa 8 bit di 16 bit CRC |

^{*}Dimensioni frame = 5 + richiesta numero parametro x 2

Frame esterno di TRASMISSIONE

| Numero comunicazione | Ordine | Dati | CRC Hi | CRC Lo |
|----------------------|--------|------|--------|--------|
| | | _ • | | |

| | Descrizione | Dimensione dati | specifiche |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| Numero di Comunicazione | Numero di Comunicazione target Inverter | 1 byte | 1~32 |
| Comando | Tipo di Frame | 1 byte | 0x03 |
| Parametro | Parametro | 2 byte | 1° byte: Gruppo 2° byte: Indice(nota1) |
| Dati | dati | 2 byte | Valore di impostazione |
| CRC Hi | - | 1 byte | Alta 8 bit di 16 bit CRC |
| CRC Lo | - | 1 byte | bassa 8 bit di 16 bit CRC |

Frame di risposta INVERTER

| Numero comunicazione | Ordine | Parametro | Dati | CRC Hi | CRC Lo |
|----------------------|--------|-----------|------|--------|--------|

| | Descrizione | Dimensione dati | specifiche |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| Numero di Comunicazione | Numero di Comunicazione target Inverter | 1 byte | 1~32 |
| Comando | Tipo di Frame | 1 byte | 0x06 |
| Parametro | Parametro | 2 byte | 1° byte: Gruppo 2° byte: Indice(nota1) |
| Dati | dati | 2 byte | La risposta è il valore impostato (nota 4) |
| CRC Hi | 1 | 1 byte | Alta 8 bit di 16 bit CRC |
| CRC Lo | - | 1 byte | bassa 8 bit di 16 bit CRC |

Nota 1 Impostazione dei parametri (Parametro Base)

1° byte: Impostazione per ciascun gruppo

| Gruppo | 1° byte | Gruppo | 2° byte |
|--------|---------|--------|---------|
| d | 0x01 | С | 0x05 |
| F | 0x02 | | |
| Α | 0x03 | Н | 0x06 |
| b | 0x04 | | |

2nd byte: Impostazione Numero Parametro Ex) Il caso del parametro A60 in lettura e scrittura

1st byte : 0x03 2nd byte: 0x3C

Informazioni Trip

L'informazione Trip è di parametro 4.(Frequenza di uscita, Corrente di uscita, il circuito medio di tensione entra in funzione ad ogni Trip

| | Informazioni di trip | Primo trip precedente | Secondo trip precedente | Terzo trip precedente | Computo dei trip |
|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1° byte | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 |
| 2° byte | 0x0D | 0x11 | 0x15 | 0x19 | 0x1D |

Elementi di Informazione di Trip

| omnazione | | | - |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| Dati trip | Contenuti trip | Dati trip | Contenuti trip |
| 1 | Trip sovracorrente | 8 | Trip esterno |
| 2 | Trip sovratensione | 9 | Problema EEPRON |
| 3 | Trip sottotensione | 10 | Problema di comunicazione |
| 4 | Trip a corto raggio | 11 | Trip USB |
| 5 | Riservato | 12 | Trip GF |
| 6 | Trip surriscaldamento inverter | 15 | Perdita fase in entrata |
| 7 | Trip elettrotermico | | |

Nota 2 Impostazione Valore Dati Il valore dati è trasmesso eccetto il punto decimale Ex1) Uscita frequenza

| Valore parametro | Dati di comunicazione | Conversione |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 60,0Hz | 6000 | 1° byte: 0x17 |
| | | 2° byte: 0x70 |

Ex2) tempo accelerazione/decelerazione

| Valore parametro | Dati di comunicazione | Conversione |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 10,0sec | 100 | 1° byte: 0x00 |
| | | 2° byte: 0x64 |

Nota 3 Parametro Speciale Comando RUN

Parametro 1° byte: 0x00 2* byte: 0x02 Impostazione Dati

1° byte

| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| riservato | | | | | | | |

2° byte

| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| riservato | | | | RST | REV | FWD | |

Bit 0: Comando Avanti Bit 1: Comando Indietro Bit 2: Comando Reset

Comando di Frequenza

Parametri: 1° byte: 0x00 2° byte: 0x04 Impostazione Dati Frequenza in uscita * 100

Ex) Il caso del comando di frequenza in uscita è di: 60.00Hz

Trasmissione dati 6000

1° byte: 0x17 2° byte: 0x70

Generazione CRC 16bit

Lo step della generazione CRC corrisponde a quanto segue:

- 1. Il registro di tutto a 16 bit è 1.0xffff
- 2. L'OR esclusivo del registro a 16 bit e 8-bit di registro.
- 3. Spostamento a destra 1bit registro a 16 bit
- 4. Se il risultato dello step 3 è 1, OR esclusivo registro a 16 bit e 0xa001.
- 5. Eseguire 8 volte i passaggi 3 e 4.
- 6. Eseguire il punto 2 ~ 6 fino al completamento dei dati.
- 7. Sostituire il risultato dello step 6 superiore e inferiore 8bit.

Ex) Il caso di lettura dell'uscita di frequenza D01

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 |
|------------------|---------|-----------|--------|--------------|--------|
| N° comunicazione | Comando | parametro | | N° parametro | |
| 0x01 | 0x03 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x01 |

Sequenza di aggiunta Byte (01x01)

| Registro 16 bit | | M | SB | | FLAG |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| (OR esclusivo) | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | |
| 01 | 0000 | 0001 | | | |
| | 1111 | 1111 | 1111 | 1110 | |
| Shift 1 | 0111 | 1111 | 1111 | 1111 | |
| Shift 2 | 0011 | 1111 | 1111 | 1111 | 1 |
| polinominale | 1010 | 1111 | 1111 | 1110 | |
| | 1001 | 1111 | 1111 | 1110 | |
| Shift 3 | 0100 | 1111 | 1111 | 1111 | |
| Shift 4 | 0010 | 0111 | 1111 | 1111 | 1 |
| polinominale | 1010 | 0000 | 0000 | 1110 | |
| | 1000 | 0111 | 1111 | 1110 | |
| Shift 5 | 0100 | 0111 | 1111 | 1111 | |
| Shift 6 | 0010 | 0111 | 1111 | 1111 | 1 |
| polinominale | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 | |
| | 1000 | 0001 | 1111 | 1110 | |
| Shift 7 | 0100 | 0000 | 1111 | 1111 | |
| Shift 8 | 0010 | 0000 | 1111 | 1111 | 1 |
| polinominale | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 | |
| | 1000 | 0000 | 0111 | 1110 | |

| Byte da 1 a 6 | CRC dei risultati operazioni |
|---------------|------------------------------|
| 0x01 | 0x807e |
| 0x03 | 0x3364 |
| 0x01 | 0x30e1 |
| 0x01 | 0x8831 |
| 0x00 | 0xd449 |
| 0x01 | 0x36d4 |

Cambiare gli 8 bit alti e bassi del risultato 0x36d4 : 0xd436

Byte7 : Alto 8 bit di CRC = 0xd4 Byte8 : Basso 8 bit di CRC = 0x36

revisione giugno 2014 Pagina **80** di **88**

| 10 | | SPECIFICHE |
|----|------|---------------------------|
| | 10.1 | Lista Specifiche Standard |

Specifiche classe 200 (pieno carico)

| opecinenc class | e 200 (pierio curico) | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| Mode | ello inverter | N700E- 055LF/ 075LFP | N700E- 075LF/ 110LFP | N700E- 110LF/ 150LFP | N700E- 150LF/ 185LFP | N700E- 185LF/ 220LFP | N700E- 220LF | |
| Max motore utilizz | cabile (4P,kW) nota 1 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
| Potenza nominale | 380V | 8,3 | 11,1 | 15,6 | 22,2 | 26,3 | 31,2 | |
| kVA | 480V | 10,0 | 13,3 | 18,7 | 26,6 | 31,6 | 37,4 | |
| Tensione nominale in ingresso | | Trifase (3-fili) 200-240V +/-10%, 50/60Hz +/-5% | | | | | | |
| Tensione nominale Nota 2 | in uscita | Trifase 200-240V (corrispondente alla tensione d'entrata) | | | | | | |
| Livello di corrente | in uscita [A] | 24 | 32 | 45 | 64 | 76 | 90 | |
| % approx coppia | Controllo rigenerativo | Circui | to BRD incor | oorato (la re: | sistenza di sc | arico è opzi | onale) | |
| di frenatura dinamica, tempo breve di frenata | Resistenza min. [ω] | 17 | 17 | 17 | 8,7 | 6 | 6 | |
| Peso | | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | |
| Grado di protezione | | IP20 | | | | | | |

Specifiche classe 400 (pieno carico)

| specificite class | se 400 (pieno carico) | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Mode | ello inverter | N700E- 055HF/ 075HFP | N700E- 075HF/ 110HFP | N700E- 110HF/ 150HFP | N700E- 150HF/ 185HFP | N700E- 185HF/ 220HFP | N700E- 220HF/ 300HFP | |
| Max motore utiliz | zabile (4P,kW) nota 1 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
| Potenza nominale | 380V | 7,9 | 10,5 | 15,1 | 21,1 | 25,0 | 29,6 | |
| kVA | 480V | 10,0 | 13,3 | 19,1 | 26,6 | 31,6 | 37,4 | |
| Tensione nominale in ingresso | | Trifase (3-fili) 380-480V +/-10%, 50/60Hz +/-5% | | | | | | |
| Tensione nominal Nota 2 | e in uscita | Trifase 380-480V (corrispondente alla tensione d'entrata) | | | | | | |
| Livello di corrente | in uscita [A] | 12 | 16 | 23 | 32 | 38 | 45 | |
| % approx coppia | Controllo rigenerativo | Circui | to BRD incorp | oorato (la re: | sistenza di sc | arico è opzi | onale) | |
| di frenatura dinamica, tempo breve di frenata | Resistenza min. [ω] | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | |
| Peso | | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |
| Grado di protezione | | IP20 | | | | | | |

Specifiche classe 400 (pieno carico)

| Modell | N700E- 300HF/ 370HFP | N700E- 370HF/ 450HFP | N700E- 450HF/ 550HFP | N700E- 550HF/ 750HFP | N700E- 750HF/ 900HFP | N700E- 900HF/ 1100HFP | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--|
| Max motore utilizzabile (4P,kW) nota 1 | | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
| Potenza nominale | 380V | 38,2 | 49,4 | 59,2 | 72,4 | 98,1 | 115,8 | |
| kVA | 480V | 48,2 | 62,4 | 74,8 | 91,5 | 123,9 | 146,3 | |
| Tensione nominale i | n ingresso | Trifase (3-fili) 380-480V +/-10%, 50/60Hz +/-5% | | | | | | |
| Tensione nominale i Nota 2 | n uscita | Trifase 380-480V (corrispondente alla tensione d'entrata) | | | | | | |
| Livello di corrente in uscita [A] | | 58 | 75 | 90 | 110 | 149 | 176 | |
| Peso | | 22 | 22 | 27 | 30 | 50 | 50 | |
| Grado di protezione | IP20 | | | | | | | |

revisione giugno 2014 Pagina **81** di **88**

Specifiche classe 400 (pieno carico)

| Modello | N700E- 1100HF/ 1320HFP | N700E- 1320HF/ 1600HFP | N700E- 1600HF/ 2000HFP | N700E- 2200HF/ 2500HFP | N700E- 2800HF/ 3200HFP | N700E- 3500HF/ 3800HFP | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--|
| Max motore utilizzabile (4P,kW) nota 1 | | 132 | 160 | 200 | 250 | 320 | 375 | |
| Potenza nominale | 380V | 159 | 204 | 245 | 305 | 390 | 460 | |
| kVA | 480V | 191 | 245 | 285 | 360 | 470 | 550 | |
| Tensione nominale i | n ingresso | Trifase (3-fili) 380-480V +/-10%, 50/60Hz +/-5% | | | | | | |
| Tensione nominale i | n uscita | Trifase 380-480V | | | | | | |
| Nota 2 | | (corrispondente alla tensione d'entrata) | | | | | | |
| Livello di corrente in uscita [A] | | 230 | 285 | 370 | 450 | 600 | 680 | |
| Peso | | 60 | 60 | 110 | 110 | 170 | 170 | |
| Grado di protezione | | | IP20 | | | | | |

Specifiche classe 200 (carico nominale)

| Mode | ello inverter | N700E- 055LF/ 075LFP | N700E- 075LF/ 110LFP | N700E- 110LF/ 150LFP | N700E- 150LF/ 185LFP | N700E- 185LF/ 220LFP | | |
|---|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--|
| Max motore utilizz | zabile (4P,kW) nota 1 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | | |
| Potenza nominale | 380V | 10,4 | 15,2 | 20,0 | 25,2 | 29,4 | | |
| kVA | 480V | 12,5 | 18,2 | 24,1 | 30,3 | 35,3 | | |
| Tensione nominale in ingresso | | Trifase (3-fili) 200-240V +/-10%, 50/60Hz +/-5% | | | | | | |
| Tensione nominale Nota 2 | e in uscita | Trifase 200-240V (corrispondente alla tensione d'entrata) | | | | | | |
| Livello di corrente | in uscita [A] | 30 | 44 | 50 | 73 | 85 | | |
| % approx coppia | Controllo rigenerativo | Circuit | o BRD incorp | oorato (la re | sistenza di sc | arico è opzi | onale) | |
| di frenatura dinamica, tempo breve di frenata | Resistenza min. [ω] | 17 | 17 | 17 | 8,7 | 6 | | |
| Peso | | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | | |
| Grado di protezione | | IP20 | | | | | | |

| Specifiche class | e 400 (carico nominale |) | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Mode | ello inverter | N700E- 055HF/ 075HFP | N700E- 075HF/ 110HFP | N700E- 110HF/ 150HFP | N700E- 150HF/ 185HFP | N700E- 185HF/ 220HFP | N700E- 220HF/ 300HFP | |
| Max motore utilizz | zabile (4P,kW) nota 1 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | |
| Potenza nominale | 380V | 10,4 | 15,5 | 20,2 | 25,6 | 29,7 | 39,4 | |
| kVA | 480V | 12,5 | 18,2 | 24,1 | 30,7 | 35,7 | 47,3 | |
| Tensione nominale in ingresso | | Trifase (3-fili) 380-480V +/-10%, 50/60Hz +/-5% | | | | | | |
| Tensione nominale Nota 2 | e in uscita | Trifase 380-480V (corrispondente alla tensione d'entrata) | | | | | | |
| Livello di corrente | in uscita [A] | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 | 57 | |
| % approx coppia | Controllo rigenerativo | Circui | to BRD incor | porato (la re | sistenza di sc | arico è opzi | onale) | |
| di frenatura dinamica, tempo breve di frenata | Resistenza min. [ω] | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | |
| Peso | | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |
| Grado di protezione | | IP20 | | | | | | |

revisione giugno 2014 Pagina **82** di **88**

Specifiche classe 400 (carico nominale)

| Modell | Modello inverter | | | N700E- 450HF/ 550HFP | N700E- 550HF/ 750HFP | N700E- 750HF/ 900HFP | N700E- 900HF/ 1100HFP | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Max motore utilizzabile (4P,kW) nota 1 | | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | | | |
| Potenza nominale | 380V | 48,4 | 58,8 | 72,7 | 93,5 | 111 | 135 | | | |
| kVA | 480V | 58,1 | 70,1 | 87,2 | 112 | 133 | 162 | | | |
| Tensione nominale i | Tensione nominale in ingresso | | | Trifase (3-fili) 380-480V +/-10%, 50/60Hz +/-5% | | | | | | |
| Tensione nominale i Nota 2 | Tensione nominale in uscita Nota 2 | | | Trifase 380-480V (corrispondente alla tensione d'entrata) | | | | | | |
| Livello di corrente in uscita [A] | | 70 | 85 | 105 | 135 | 160 | 195 | | | |
| Peso | | 22 | 22 | 27 | 30 | 50 | 50 | | | |
| Grado di protezione | IP20 | | | | | | | | | |

Specifiche classe 400 (carico nominale)

| Modello | N700E- 1100HF/ 1320HFP | N700E- 1320HF/ 1600HFP | N700E- 1600HF/ 2000HFP | N700E- 2200HF/ 2500HFP | N700E- 2800HF/ 3200HFP | N700E- 3500HF/ 3800HFP | | | |
|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--|--|
| Max motore utilizzabile (4P,kW) nota 1 | | 132 | 160 | 200 | 250 | 320 | 375 | | |
| Potenza nominale | 380V | 159 | 204 | 245 | 305 | 390 | 460 | | |
| kVA | 480V | 191 | 245 | 285 | 360 | 470 | 550 | | |
| Tensione nominale i | Tensione nominale in ingresso | | Trifase (3-fili) 380-480V +/-10%, 50/60Hz +/-5% | | | | | | |
| Tensione nominale i Nota 2 | n uscita | Trifase 380-480V (corrispondente alla tensione d'entrata) | | | | | | | |
| Livello di corrente in uscita [A] | | 230 | 285 | 370 | 450 | 600 | 680 | | |
| Peso | | 60 | 60 | 110 | 110 | 170 | 170 | | |
| Grado di protezione | | | IP20 | | | | | | |

Note

- 1. Il metodo di protezione conforme al JEM 1030.
- 2. Il motore applicabile si riferisce al HYUNDAI standard a 3-fasi motore (4 poli).

Per utilizzare altri motori, particolare cura deve essere posta nell'impedire alla corrente nominale del motore (50/60Hz) di superare la corrente nominale di uscita dell'inverter.

3. La tensione in uscita diminuisce al diminuire della tensione di alimentazione principale (eccetto per l'uso della funzione AVR).

In ogni caso, la tensione di uscita non può superare la tensione di alimentazione di ingresso.

- 4. Per far funzionare il motore al di là 50/60Hz, consultare il produttore del motore per la velocità di rotazione massima ammissibile.
- 5. La coppia di frenatura genera un feedback capacitivo corrispondente alla coppia di decelerazione media più breve (arresto da 50/60Hz come indicato). Essa non corrisponde alla frenatura rigenerativa continua di coppia.

Inoltre, la coppia di decelerazione media varia con la perdita del motore.

Questo valore diminuisce quando si opera oltre i 50 Hz.

Nel caso si necessiti di una coppia di frenatura maggiore, si consiglia di adottare una resistenza opzionale resistenza di frenatura.

6. Controllo metodo di impostazione A31 a 2 (controllo vettoriale sensorless) selezionato, regolare l'impostazione della frequenza portante B11 più di 2.1kHz.

revisione giugno 2014 Pagina **83** di **88**

Specifiche comuni per le classi 200/400


| Specifiche comuni j | per le classi 200/400 | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|
| Sistema di Controllo | | Sistema di modulazione spazio-vettoriale PWM | | | | |
| | enza di uscita Nota 4 | 0,01~400Hz | | | | |
| Precisione della Fre | quenza Nota 5 | Comando digitale ±0.01% per frequenza Max., Frequenza | | | | |
| | | analogica ±0.1% (25±10°C) | | | | |
| Potenza risoluzione | di frequenza | Impostazione digitale : 0.01Hz, Impostazione analogica : | | | | |
| | | Frequenza Max. / 1,000 | | | | |
| Caratteristica Tensio | | Controllo t/f (Coppia costante, coppia ridotta), controllo t/f | | | | |
| Tasso di sovraccario | | 150%, 60sec | | | | |
| Accelerazione/ Dec | elerazione | 0,01~3000,0 sec(Impostazione direzione e curvatura) | | | | |
| Frenatura CC | | Sulla partenza e la decelerazione per ordine di arresto, l'inverter | | | | |
| | | opera con la frequenza di funzionamento impostata. Oppure | | | | |
| | | l'inverter opera con ingresso esterno (potenza di frenatura, tempo | | | | |
| Fra | Commula Omaradara | e la frequenza possono essere impostati.) | | | | |
| Frequenza | Segnale Operatore Esterno | Impostazione tramite il pulsante up/down | | | | |
| | Esterno | Tensione d'ingresso : DC0~+10V (resistenza d'ingresso 10KΩ) | | | | |
| Davis / Chair | C | Corrente d'ingresso : 4~20mA (resistenza d'ingresso 250Ω) | | | | |
| Run/ Stop | Segnale operatore | Il pulsante RUN / STOP (Funzione di marcia avanti/ indietro) | | | | |
| Taymain ala intallia and | esterno | RUN / STOP (Connessione -1a, possibilità di connessione -1b) | | | | |
| Terminale intelligent | e ai ingresso | FW(Forward), RV(Reverse) | | | | |
| | | CF1~4(Multi-velocità bit 1~4), RS(reset) | | | | |
| | | AT(Cambio ingresso analogico), USP (funzione USP) | | | | |
| | | EXT(arresto esterno), FRS (free-run stop), JG (marcia ad impulsi), | | | | |
| Manifes from a new | | SFT(Blocco software), STA (start), STP (stop), F/R (forward/reverse) | | | | |
| Monitor frequenza | | UP (Controllo remoto SU), DOWN (controllo remoto GIU') Misurazione analogica (DC0~10V full scale. Max · 1mA) | | | | |
| | | Frequenza di uscita, corrente e tensione di uscita | | | | |
| Contatto intelligente | di uscita | OFF per l'allarme inverter (output a contatto normalmente | | | | |
| Contailo intelligente | e di uscila | chiuso) (transizione su ON per allarme) /Terminale output | | | | |
| | | intelligente | | | | |
| Altre Funzioni | | Funzione AVR, curva accelerazione / decelerazione, profilo superiore ed inferiore, 16 stadi profilo di velocità, regolazione fine della frequenza di avvio, variazione della frequenza di portante (da 0,5 a 16kHz), salto di frequenza, il rinforzo e l'impostazione di polarizzazione, processo marcia ad impulsi, regolazione elettronica del livello termico, funzione di ripresa, monitor storia di arresti , autoregolazione, caratteristica selezione di t/f, ricerca della velocità boost di coppia automatico, display conversione di frequenza, la funzione USP | | | | |
| Funzione di Protezio | ne | Sovracorrente, sovraccarico (protezione termica), sovratensione, errore di comunicazione, sotto tensione, circuito di rilevamento in uscita a breve, USP, errore EEPROM, errore esterno, messa a terra, incendio, perdita di fase | | | | |
| Specifiche standard | Temperatura ambiente | -10~50 °C (nel caso in cui la temperatura ambiente sia oltre i 40°C, la frequenza | | | | |
| | Temperatura di installazione | -20~60°C | | | | |
| | Umidità ambiente | Sotto il 90%RH (Installato senza condensazione) | | | | |
| | Vibrazione | 5.9m/s (0.6G). 10~55Hz | | | | |
| | Posizione | Oltre 1000m sopra il livello del mare, al chiuso (da installare | | | | |
| | 1 OSILIOIIC | lontano da polveri e da gas corrosivi) | | | | |
| Opzioni | | Filtro antirumore, reattore CC, reattore AC, operatore remoto, | | | | |
| ~ p=.v | | cavo per comando a distanza, resistenza di frenatura | | | | |


Nota 1.1 Modelli 1600HF/2000HFP \sim 3500HF/3800HFP non supportano le funzioni di controllo l'autoimpostazione & Sensorless Vector

revisione giugno 2014 Pagina **84** di **88**


10.2 **Dimensioni**


1. Dimensioni esterne modelli N700E-055LF/075LFP, N700E-075LF/110LFP, N700E-110LF/150LFP, N700E-055HF/075HFP, N700E-075HF/110HFPe N700E-110HF/150HFP (mm)






2. Dimensioni Esterne Modelli N700E-150LF/185LFP, N700E-185LF/220LFP, N700E-220LF, N700E-150HF/185HFP, N700E-185HF/220HFP, N700E-220HF/300HFP (mm)







revisione giugno 2014 Pagina **85** di **88**


3. Dimensioni Esterne Modelli N700E-300HF/370HFP, N700E-370HF/450HFP (mm)






4. Dimensioni Esterne Modelli N700E-450HF/550HFP, N700E-550HF/750HFP







revisione giugno 2014 Pagina **86** di **88**


5. Dimensioni Esterne Modelli N700E-750HF/900HFP, N700E-900HF/1100HFP (mm)






6. Dimensioni Esterne Modelli N700E-1100HF/1320HFP, N700E-1320HF/1600HFP (mm)







revisione giugno 2014 Pagina **87** di **88**


7. Dimensioni Esterne Modelli N700E-1600HF/2000HFP, N700E-2200HF/2500HFP (mm)





8. Dimensioni Esterne Modelli N700E-2800HF/3200HFP, N700E-3500HF/3800HFP (mm)





revisione giugno 2014 Pagina **88** di **88**